PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH



Thyristor-Leistungssteller PMA-Relay C 3PH von 60A bis 210A Bedienungsanleitung



PMA-C3-60-210A

Gültig ab: 01.01.2019

Bestellnummer: 9499-040-95718

Dies ist eine Dokumentation von:

PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH Miramstrasse 87 • D-34123 Kassel • Germany

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise fotomechanische oder anderweitige Wiedergabe, ist ohne vorhergehende schriftliche Genehmigung nicht gestattet.

Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen Entwicklungsstandes sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen u.U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.

Bei Fragen wenden sie sich bitte an den Hersteller.



PMA

Vor Beginn aller Arbeiten mit dem Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, ist diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen! Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden und Störungen, die sich aus der Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ergeben.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Haftung und Gewährleistung

Die Bedienungsanleitung ist vertraulich zu behandeln. Sie ist ausschließlich für die mit dem Gerät arbeitenden Personen bestimmt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

Inhalt

1.	Wichtige Sicherheitshinweise	6
1.1.	Sicherheitshinweise	6
2.	Wartung	8
3.	Einleitung	9
3.1.	Vorteile gegenüber analogen Thyristorstellern	9
3.2.	Überblick	10
4.	Software-Konfigurator	11
5.	Schnellstart	12
6.	Schaltung und Dimensionierung	13
7.	Überprüfung - Bestellnummer	14
7.1.	Identifikation der Einheit	14
8.	Bestellnummern	15
8.1.	Hinweise zu den Optionen:	16
8.1.1.	Strombegrenzung	16
8.1.2.	Heizstromalarm (HB)	16
8.1.3.	Datalogger	16
8.1.4.	Energiezähler	16
9.	Technische Daten	17
9.1.	Allgemeines	17
9.2.	Eingang	17
9.3.	Ausgang	17
9.4.	Lüfterspezifikation (nur bei Geräten von 90 bis 210A)	17
9.5.	Umgebungsbedingungen	17
9.6.	Derating-Kurve	18
9.7.	Berechnung der Durchflusskapazität des Ventilators	18
10.	Installation	19
10.1.	Abmessungen und Gewicht	20
10.2.	Montagebohrungen	20
11.	Verdrahtungsanleitung	21
11.1.	Position der Anschlussklemmen	21
11.2.	Leistungsanschlüsse	22
11.3.	Ansteuerklemmen	22
11.3.1.	. Anschlussklemmen M1	22
11.3.2.	. Anschlussklemmen M3	22
11.4.	Anschlussbild	23

11.4.1.	SSR Steuereingang - Anschlussbild	24
11.5.	Anschlussdiagramm für 3 Phasen (gesteuert mit 2 Phasen)	25
12.	Bedienfeld	26
12.1.	Menü Navigation	27
12.2.	LED's auf der Frontfolie	28
12.3.	Alarmanzeige	28
12.4.	Parameterliste	28
12.4.1.	Menu Operator - Bedienebene	28
12.4.2.	Menu Setup - Einstellungen	29
12.4.3.	Menu Adv Setup – Erweiterte Einstellungen	30
12.4.4.	Menu Hardware – Menü Hardware	31
12.4.5.	Menu Communication – Schnittstellen-Menü	34
12.4.6.	Menu Monitoring – Überwachungs-Menü	36
13.	Verwendung des Konfigurators	38
13.1.	Typische Anwendungen	38
13.2.	Kommunikation mit dem Leistungssteller	38
13.3.	Rezepte	38
13.3.1.	Upload eines Rezeptes	38
13.3.2.	Download eines Rezeptes	38
13.4.	Vorgehensweise	39
13.4.1.	Installation und Kommunikation mit dem Leistungssteller	39
13.5.	Verwenden des Konfigurators	40
13.5.1.	Einstellungen des Leistungsstellers im Abschnitt "Simple" anzeigen oder speichern:	40
13.5.2.	Bearbeiten der Einstellungen in einem bestehenden Rezept:	41
13.5.3.	Übertragen einer Rezeptdatei in den Leistungssteller	41
13.5.4.	Überwachen des Leistungsstellers mit der Ansicht Test	42
13.5.5.	Anmelden in Test – Funktionen der digitalen- u. analogen Eingänge ändern	42
13.5.6.	Abmelden in der Testansicht:	42
13.5.7.	Daten in der Ansicht Scope:	42
13.5.8.	Rücksetzen vom ENERGIE Monitor:	43
13.5.9.	Datalogger - Einrichten und Verwenden der Datenprotokollierung	43
13.5.10	D. Datenprotokolldatei vom Leistungssteller abrufen	44
13.6.	Allgemeine Informationen zur Software	44
13.6.1.	Programmfenster	44
13.6.2.	"Simple"- Auswahl	45
13.6.3.	Menü "TEST"	46

13.6.4.	Scope	19
13.6.5.	Data Log Fenster - Datenprotokollfenster	51
13.6.6.	Data Log Configuration - Datenprotokoll-Konfigurationsfenster	51
13.6.7.	MSG – Nachrichtenansicht	52
13.6.8.	Fenster Einstellungen	53
14.	Betriebsart	54
14.1.	ZC - Nullpunktschaltend (Zero Crossing)	54
14.2.	SC – Einzelzyklusbetrieb (Single Cycle)	54
14.3.	BF – Pulspaketbetrieb (Burst Firing)	55
14.4.	Soft Start mit Pulspaketbetrieb - S + BF	55
14.5.	PA - Phasenanschnitt	56
14.6.	Soft Start mit Phasenanschnitt	56
14.7.	Pulspaketbetrieb mit verzögerter Triggerung	57
15.	Strombegrenzung (Current Limit)	58
15.1.	Strombegrenzung - Einstellung	58
15.2.	Strombegrenzung - Vorgehensweise	58
16.	Ausheizfunktion - Bakeout	59
16.1.	Was bedeutet Ausheizfunktion?	59
16.2.	Wie funktioniert das Ausheizen?	59
17.	Regelungsart (Control Mode/Feed-back)	50
18.	Versorgungsspannung der Elektronik	51
19.	RS 485 serieller Anschluss	52
20.	Feldbusschnittstelle optional6	53
21.	Interne Sicherung	54
21.1.	Sicherungen ersetzen	55

1. Wichtige Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel beinhaltet wichtige Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu gefährlichen Personenschäden, zum Tode oder auch schweren Schäden am Thyristorsteller und Teilen Ihrer Anlage führen. Die Installation darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal erfolgen.

In der Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet, um die Hinweise für Sicherheit und Bedienbarkeit für den Benutzer deutlicher zu machen:

•	Dieses Symbol ist bei allen Betriebsverfahren vorhanden, bei denen der unsachgemäße Betrieb zu
4	schweren Verletzungen oder Tod durch Stromschlaggefahr führen kann. Symbol: (ein Blitz in einem
	Dreieck) geht einem Stromschlaggefahr VORSICHT oder WARNUNG Sicherheitshinweis voraus.
	Warnhinweise oder Gefahren, für die weitere Erklärungen erforderlich sind, als auf dem Etikett am Gerät
	angegeben werden können. Beachten Sie die weiteren Informationen im Benutzerhandbuch.
	Das Gerät entspricht den Richtlinien der Europäischen Union.
CE	Weitere Einzelheiten zu den Richtlinien und Normen, die für die Einhaltung der Richtlinien verwendet
	werden, finden Sie in der Konformitätserklärung.
	Wenn als cUL gelistet bestellt, ist das Gerät ein gelistetes Gerät nach Underwriters Laboratories. Es wurde
	nach ANSI / UL® 508-Standards für industrielle Schaltschränke untersucht und entspricht CSA C22.2 # 14.
IND. CONT. EQ. ISOCART 28DS	Für weitere Details suchen Sie nach Datei E505847 auf www.ul.Com
	ESD-empfindliches Produkt, verwenden Sie geeignete Erdungs- und Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie das
	Gerät installieren oder warten.
	Werfen Sie das Gerät nicht in den Müll, verwenden Sie geeignete Recycling-Techniken oder wenden Sie
1à	sich an den Hersteller, um es ordnungsgemäß zu entsorgen.

Ein "HINWEIS" markiert eine kurze Nachricht, die Sie auf ein wichtiges Detail aufmerksam macht.

Eine "**VORSICHT**" Sicherheits-Warnmeldung weist auf Informationen hin, die für den Schutz dieses Thyristors, der Anlage und Ihrer Ausrüstung wichtig sind. Seien Sie dann besonders vorsichtig und befolgen Sie die Hinweise, die für Ihre Anwendung gelten.

Eine "WARNHINWEIS" Sicherheitsmeldung weist auf Informationen hin, die wichtig sind, um Sie, andere Personen und Geräte vor Schäden zu schützen. Achten Sie sehr genau auf alle Warnungen, die für Ihre Anwendung gelten.

1.1. Sicherheitshinweise

WARNHINWEIS! Um Sach- und Personenschäden, Verletzungen und den Verlust von Leben zu vermeiden, halten Sie sich bei der Installation und dem Betrieb dieses Produkts an die geltenden Elektrovorschriften und Standardverfahren für die Verdrahtung. Andernfalls kann es zu Schäden, Verletzungen und Tod führen.



WARNHINWEIS! Alle Wartungsarbeiten, einschließlich Inspektion, Installation, Verdrahtung, Wartung, Fehlersuche, Sicherung oder anderer vom Benutzer zu wartenden Komponenten, dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Das Wartungspersonal muss dieses Handbuch lesen, bevor es mit der Arbeit fortfährt. Während der Wartung darf nicht qualifiziertes Personal nicht an diesem Gerät oder in unmittelbarer Nähe arbeiten.



WARNHINWEIS! Während dem Betrieb ist der Thyristor Leistungssteller an gefährlichen Spannungen angeschlossen. Entfernen Sie die Schutzabdeckungen nicht, ohne vorher die Spannungsversorgung unterbrochen zu haben und die Anlage gegen Wiederherstellung der Stromversorgung zu sichern, während Sie das Gerät warten.



WARNHINWEIS! Nicht in Luft-, Raumfahrt- oder Nuklearanwendungen verwenden.

4

WARNHINWEIS! Die Schutzklasse des Leistungsstellers ist IP20, wenn alle Abdeckungen installiert und geschlossen sind. Er muss in einem Gehäuse installiert werden, das alle notwendigen zusätzlichen Schutzmaßnahmen für die Umgebung und die Anwendung bietet.



WARNHINWEIS! Erden Sie den Leistungssteller über die mitgelieferte Schutzerdungsklemme. Überprüfen Sie, ob die Masse den Impedanz-Spezifikationen entspricht. Dies sollte regelmäßig überprüft werden.



WARNHINWEIS! Stromschlaggefahr: Warten Sie nach dem Ausschalten des Leistungsstellers mindestens eine Minute, bis sich die internen Kondensatoren entladen haben, bevor Sie mit Arbeiten beginnen, die Sie mit den elektrischen Anschlüssen oder internen Komponenten in Kontakt kommen.



WARNHINWEIS! Die Installation muss durch elektromagnetische Schutzschalter oder Sicherungen abgesichert sein. Die Halbleitersicherungen, die sich innerhalb des Leistungsstellers befinden, sind als zusätzlicher Schutz für Halbleitervorrichtungen für UL klassifiziert. Sie sind nicht für den Nebenstromkreisschutz (branch circuit protection) zugelassen.



WARNHINWEIS! Verwenden Sie bei Spannungs- oder Strommessungen geeignete persönliche Schutzausrüstung, entsprechend der beteiligten Spannungen und Lichtbogenpotentiale.



WARNHINWEIS! Überprüfen Sie, ob die Spannungs- und Stromstärken des Leistungsstellers für die Anwendung korrekt sind.



VORSICHT: Um eine Beeinträchtigung der Isolierung zu vermeiden, biegen Sie den Draht oder andere Komponenten nicht über die Spezifikationen für den Biegeradius hinaus.



VORSICHT: Schützen Sie den Leistungssteller vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit und Vibrationen



VORSICHT: Die Garantie für den Leistungssteller erlischt, wenn die geprüften und zugelassenen Sicherungen nicht verwendet werden.



VORSICHT: Nur geschultes und autorisiertes Personal darf auf interne elektronische Komponenten zugreifen und an diesen arbeiten. Es müssen geeignete Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Spannungen erfolgen (ESD Schutzmaßnahmen).



VORSICHT: Installieren Sie einen geeigneten RC-Filter an den Schützspulen, Relais und anderen induktiven Lasten.



HINWEIS! Verwenden Sie eine lokale Trennung, um den Leistungsregler für Wartungsarbeiten zu isolieren.

HINWEIS! Der Nominalstrom ist für Umgebungstemperaturen von maximal 40 °C spezifiziert. Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Anwendung eine ausreichende Kühlung für jeden Leistungssteller ermöglicht. Der Leistungssteller muss vertikal montiert werden. Das Kühlkonzept muss verhindern, dass die von einem Leistungssteller erwärmte Luft dazu führt, dass die darüber montierten Leistungssteller die zulässige Umgebungstemperatur überschreiten. Wenn Leistungssteller nebeneinander montiert werden, muss ein Mindestabstand von 15 mm eingehalten werden.



HINWEIS! Verwenden Sie nur Kupferkabel und Leitungen, die für den Gebrauch bei 75 °C oder höher ausgelegt sind.

2. Wartung

Um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten, müssen Kühlkörper und Lüfterabdeckung periodisch gereinigt werden. Die Häufigkeit dieser Wartung hängt von den Umgebungsbedingungen (Verschmutzungsgrad) ab. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben für die Leistungs- und Erdklemmen ordnungsgemäß angezogen sind (siehe Kapitel 11 Verdrahtungsanleitung, Seite 21ff).

3. Einleitung

Ein Thyristorsteller ist ein elektronisches Gerät, welches wie ein Schalter funktioniert, der durch zwei antiparallele Thyristoren gebildet wird. Durch anlegen der Steuerspannung wird der Thyristor durchgeschaltet und der Wechselstrom kann fließen. Nach ausschalten des Steuersignales, bleibt der Thyristor noch bis zum nächsten Stromnulldurchgang leitend. Die Vorteile von Thyristorstellern gegenüber elektromechanischen Schützen sind vielfältig: keine beweglichen Teile, wenig Wartung, sehr hohe Schaltfrequenz. Thyristorsteller sind die einzige Lösung um Transformatoren und nichtlineare Lasten bzw. Heizungen zu steuern, die ihren Widerstand mit der Temperatur und mit dem Alter ändern.



3.1. Vorteile gegenüber analogen Thyristorstellern

Die Kommunikations-Schnittstelle RS485 ist eine Standardfunktion im PMA-Relay C. Diese ermöglicht den Zugriff auf viele Informationen wie Strom, Leistung, Lastzustand und alle Parameter für Diagnose und Konfiguration. Weitere Vorteile des digitalen Systems gegenüber dem analogen sind die Flexibilität und die Möglichkeit, spezielle Eigenschaften zu implementieren, ohne die Hardware zu tauschen.

Durch die Konfigurationsparameter können verschiedene Funktionen implementiert und ausgewählt werden. Mit der Software "Thyristor Configurator" haben Sie Zugriff auf die Daten und Konfigurationsparameter des Leistungsstellers. Um den Thyristorsteller mit dem Computer zu verbinden, ist ein Micro-USB-Kabel zu verwenden.



3.2. Überblick

Ausheizschaltung

- Schützt die Heizung beim Start
- Spart Arbeit und Zeit, da die Überprüfung auf feuchte Heizgeräte entfällt.

Integrierte Halbleiter-Sicherung, Stromwandler und Benutzerschnittstelle

- Spart Installationszeit und vereinfacht die Konfiguration und Inbetriebnahme
- Liefert eine benutzerfreundliche und intuitive Oberfläche

Wartungsfreundliches und Branchenführendes Design

- Bietet ein robustes Thyristorleistungssteller-Design, um den Anforderungen einer robusten Industrieumgebung in Bezug auf Qualität und Zuverlässigkeit gerecht zu werden
- Bietet schnellen und einfachen Zugang zu Sicherungen und Anschlüssen
- Ermöglicht eine schnelle Fehlerbehebung durch Bereitstellung einer hilfreichen Diagnose des gesamten Systems

Umfassende Palette an Leistungsstellern

• Bietet eine breite Palette von Optionen von einfachen einphasigen bis hin zu komplexen dreiphasigen Lasten bis 690 V.

100KA Kurzschluss-Nennstrom (SCCR) (Nicht von UL® überprüft)

• Ermöglicht einen besseren Schutz im Falle eines Kurzschlusses

c-UL[®] 508 gelistet

• Verkürzt Projektpläne, Prüfungen und spart Ausgaben

Steuermodi: Schalter, Spannung, Strom oder Leistung

• Deckt ein breites Spektrum von anspruchsvollen thermischen Anwendungen ab

Zünd-Betriebsarten: Nulldurchgang, Pulspaket, Phasenwinkel, Soft Start, Einzelzyklus, verzögerte Triggerung

- Verarbeitet eine Vielzahl von Lasttypen, einschließlich Nichrom-, Mittel- und Langwellen-Infrarotlampen, Molybdän, Transformatoren, Siliziumkarbid, UV-Lampen und Wolfram
 - Schützt und verlängert die Lebensdauer der angeschlossenen Verbraucher

Große Auswahl an Kommunikationsprotokollen

• Vernetzen Sie die Firmen- und Prozessautomatisierung mit der Verbindung zu Prozess- und Anlagendaten über Modbus® RTU, Modbus® TCP, Profibus, Profinet, USB-Gerät (Konfiguration und Dateitransfer)

Anzeige für Last- bzw. Heizunterbrechung und Thyristor Kurzschluss

• Minimiert Produktionsausfallzeiten durch leicht verständliche, intelligente Fehlerdiagnose

Integrierte USB- und Benutzerschnittstelle zur Konfiguration

- Einfache und sichere Programmierung von Konfigurationseinstellungen, da die Benutzerschnittstelle über USB angeschlossen werden kann
- Eliminiert die Notwendigkeit, in einer Hochspannungsumgebung zu arbeiten. Die Hochspannung zum Leistungsregler und zum Systempanel kann während der Konfiguration des Controllers zur Sicherheit abgeschaltet und gesperrt werden.

4. Software-Konfigurator



Die Thyristor-Konfigurator-Software kann kostenlos von unserer Website <u>https://www.west-cs.de</u> herunterladen werden.

Entsprechend der Bestellnummer wurde das Gerät bereits in der Fabrik konfiguriert. Wenn dies den Anforderungen entspricht, kann das Gerät direkt verwendet werden. Auch wenn Sie die Software nur benötigen, um die bestellte Konfiguration zu ändern, empfehlen wir den Thyristorsteller an der Maschine, mit der Funktion "TEST", zu überprüfen. Um die Software zu installieren, starten Sie das Programm und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Starten Sie den Software-Konfigurator und stellen Sie die korrekte serielle COM-Port-Nummer mit der Menüeinstellung "Einstellungen" \rightarrow "Schnittstelle" \rightarrow "Port" ein.



Um das Gerät am PC anzuschließen, ist das Micro USB 2.0 Modbus RTU-Kabel zu verwenden.

USB-Verbindungen benötigt einen Treiber, um richtig zu arbeiten. Sie können ihn von unserer Website laden. Das Installationsprogramm, der Konfigurationssoftware, installiert den korrekten Treiber jedoch standardmäßig.

Micro USB

5. Schnellstart

Achtung: Dieses Verfahren darf nur von Fachkräften durchgeführt werden.

Wenn Ihre Relay C Bestellnummer mit Ihren Anforderungen übereinstimmt, wurde die Hauptkonfiguration bereits vom Hersteller durchgeführt und Sie müssen nur die folgenden Schritte durchführen:

- 1. Überprüfen Sie die Stromstärke des Relay C. Stellen Sie sicher, dass
 - Der Laststrom gleich oder kleiner ist als der Nennstrom vom Relay C
 - Die Lastspannung gleich oder kleiner ist als die Nennspannung vom Relay C
- 2. Überprüfen Sie die Installation
- 3. Überprüfen Sie die Verkabelung:
 - Alle Hilfsanschlüsse müssen in Übereinstimmung mit den Verdrahtungen in diesem Handbuch ausgeführt werden
 - Stellen Sie sicher, dass kein Kurzschluss an der Last vorliegt
- Schalten Sie die Hilfsspannung des Geräts ein Stellen Sie die Parameter Nennspannung (Nom Line V) und Nennstrom (Nominal I) der Last mit der Front-Tastatur oder der Thyristor-Konfigurator-Software ein.

Die Hilfsspannungsversorgung des Relay C muss mit der Lastspannungsversorgung synchronisiert sein. Wenn sich die Hilfsspannung (auf dem Typenschild angegeben) von der Versorgungsspannung (zur Last) unterscheidet, verwenden Sie einen externen Transformator.

Wenn Ihre Relay C Bestellnummer nicht dem entspricht, was Sie benötigen, verwenden Sie die Software "Thyristor Configurator", um das Gerät einzurichten. Installieren Sie die Software auf Ihrem PC, wählen Sie Relay C und klicken Sie auf "TEST", um das Gerät Ihren Anforderungen gemäß zu ändern.

6. Schaltung und Dimensionierung Stern-Schaltung mit ohmscher Last (Ansteuerung über drei Phasen mit einem PMA-Relay C-3PH)

$$I = \frac{P}{1,73V}$$

- V = Nennspannung der Last
- I = Nennstrom der Last
- P = Nennleistung der Last



Dreieck-Schaltung mit ohmscher Last (Ansteuerung über drei Phasen mit einem PMA-Relay C-3PH)

$$I = \frac{P}{1,73V}$$

- V = Nennspannung der Last
- I = Nennstrom der Last
- P = Nennleistung der Last



7. Überprüfung - Bestellnummer

7.1. Identifikation der Einheit



Achtung: Vor der Installation ist sicherzustellen, dass der Thyristor keine Beschädigungen aufweist. Sollten Sie Beschädigungen feststellen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Der Gerätecode zeigt alle Details über die Werkseinstellungen des Thyristorstellers. Das Etikett befindet sich am Gehäuse, wie in der Abbildung dargestellt.

Überprüfen Sie, dass das Produkt mit Ihrer Bestellung übereinstimmt.



8. Bestellnummern

	RC3	х	х	х	-	х	х	х	X		x	х	х	x	х	x
Maximaler Laststrom		¥	¥	¥												
60 A - mit integrierter Sicherung		0	6	0												
90 A - mit integrierter Sicherung		0	9	0												
120 A - mit integrierter Sicherung		1	2	0												
150 A - mit integrierter Sicherung		1	5	0												
180 A - mit integrierter Sicherung		1	8	0												
210 A - mit integrierter Sicherung		2	1	0												
Maximale Lastspannung						▼										
480 V						4										
600 V						6										<u> </u>
690 V			_			9										
Versorgungsspannung der Ele	ktronik Max.	Betri	ebss	span	nun	9										
Da die Versorgungsspannung	der Elektronik zur	' Syn	chro	onisi	erun	lg										
verwendet wird, muss sie Pha	isengleich mit der	Last	spar	nnur	ng se	ein.	V									
100/120 VAC	90 D	5 13					ן ר									
200/208/230/240 VAC	100 D	S 20					2									
380/415/480 \/AC	230 D 342 b	5 5 29	0 VA 8 VA	C C			5									
600 VAC	542 D	s JZ0		C C			6									-
690 VAC	540 b	s 750	9 V A	с С			7				+					
Eingangssignal (kann geänder	t werden, ist vorei	ngest	tellt	o auf)			'									+
SSR		.900		uu .,				S	••••••							
020 mA								B								
420 mA								A			-					
010 V (DC)								V								-
10 kΩ Potentiometer								K			1					
Betriebsart (kann geändert wei	rden, ist voreinges	tellt a	auf:)						•	,						1
Rulanakathatriah (RE)	ohne Softstart								В							1
Puispakelbellieb (BF)	linearer Softstart								J							
Phasenanschnitt (PA)	ohne Softstart								P							
	linearer Softstart								E							
Verzögerte Triggerung	ohne Softstart								D		ļ					<u> </u>
Nullpunktschaltend (ZC)	ohne Softstart										ļ					
	linearer Softstart			•					R							
Regelungsart - kann geandert v	werden, ist voreing	jeste	ellt al	ut:							V					
											0					
Spannungsregelung	+ 2										0					
Spannungsregelung zum Quaura	II U [_]										u I					
Stromregelung zum Ouadrat I ²											Δ					
Leistungsregelung (V x I)										í N	N					
Optionen											<u></u>	•				
Keine Option												0				
Energiezähler												1				
Datalogger												2				
Datalogger + Energiezähler					•••••		••••••				•••••	3				
Heizstromalarm (HB)												8				
Heizstromalarm (HB) + Energiez	ähler					••••••						9				
Heizstromalarm (HB) + Datalogg	er											А				
Heizstromalarm (HB) + Datalogg	er + Energiezähler											В				
Strombegrenzung												G				
Strombegrenzung + Energiezähle	er											H				1
Strombegrenzung + Datalogger												I				1
Strombegrenzung + Datalogger -	- Energiezähler						••••••					J				1
Strombegrenzung + Heizstromal	arm (HB)				•••••		••••••				•••••	0				-
Strombegrenzung + Heizstromal	arm (HB) + Energies	zähle	r		•••••							P				-
Strombegrenzung + Heizstromal	arm (HB) + Datalog	ier					••••••					ດ				+
Strombegrenzung + Heizstromal	arm (HB) + Datalog) 1er +	Ene	raiez	ähle	r						R				
			Wei	itere	Aus	vahle	en -	> sie	he r	ıäch	iste :	Seite		+		+
												2 511			1	Ļ
													▼	▼	•	۷

Г	PC2		~	~	~	~	~			~	_			
Spannungsversorung Lüfter	RCZ	X	x	<u>x</u> -	X	X	X	X	X	X	Ť		X	Ť
Kein Lüfter eingebaut < 90A								•••••••••••		•••••	0			
110VAC (≥ 90A)								••••••			1			
230VAC (≥ 90A) - Standard								••••••			2			
24VDC (≥ 90A) - Standard											3			
Zulassungen								•		•		•		
CE zertifiziert								•		•		0		
cULus und CE zertifiziert								••••••				L		
Lasttyp													•	
Normale ohmsche Last mit 3-Phasen-Ster	n-Schaltun	g ohne	e Nei	ıtrallei	ter								0	
Normale ohmsche Last mit 3-Phasen-Drei	eck-Schalti	ung											1	
Infrarot – kurzwellig mit 3-Phasen-Stern-S	chaltung m	it Neu	tralle	iter									2	
Infrarot – kurzwellig mit 3-Phasen-Dreieck	-Schaltung												3	
3-Phasen-Transformator verbunden mit no	ormalem W	idersta	and										4	
3-Phasen-Transformator verbunden mit K	alt-Widersta	and											5	
Kommunikation 1. + 2. Schnittstelle une	d Messwer	tausg	ang											▼
	Kein Me	essaus	sganç)										0
Nr.1 Modbus RTU	Messau	isgang	<u>,</u> 4	20 mA										1
	Messau	isgang	<u>,</u> 0	10 V				•						2
	Kein Me	essaus	sganç]				•						3
Nr.2 Modbus RTU	Messau	isgang	<u>,</u> 4	20 mA										4
	Messau	isgang	<u>,</u> 0	10 V										5
	Kein Me	essaus	sgang	J										6
Nr.2 Profibus DP + Nr. 1 Modbus RTU	Messau	isgang	<u>,</u> 4	20 mA										/
	Messau	isgang	<u>,</u> 0	10 V				•						8
No Operation of the AMerican DTU	Kein Me	essaus	sgan)										9
Nr.2 Protinet + Nr. 1 Modbus RTU	Messau	isgang	14	20 mA	۱ <u></u>									A
	Messau	isgang	J U'											B
Nr 2 Madhua TCD - Nr. 1 Madhua DTU	Kein Me	essaus	sgang]										C
Nr.2 Inicadus ICP + Nr. 1 Moadus RTU	Messau	isgang] 4	20 mA										
	Messau	isgang	J U'	1U V										E

8.1. Hinweise zu den Optionen:

8.1.1. Strombegrenzung

Diese Option wird verwendet, um den Laststrom innerhalb der eingestellten Grenze zu halten. Dies wird benötigt um Primär-Transformatoren und sich durch Temperatur ändernde Widerstände anzusteuern. Diese Option ist bei den Versionen 30-35 und 40A nicht möglich.

8.1.2. Heizstromalarm (HB)

Der Heizstromalarm (HB) signalisiert den Alarm für Teil- bzw. Gesamtlastausfall oder Kurzschluss des Thyristors (Relaisausgang)

8.1.3. Datalogger

Mit der Datalogger-Funktion ist es möglich historischen Daten von Strom, Spannung und Leistung zu analysieren. Dies kann nützlich sein, um einen Fehler zu diagnostizieren.

8.1.4. Energiezähler

Die Funktion Energiezähler summiert den Energieverbrauch der Last und ermöglicht die entsprechenden Berechnungen.

9. Technische Daten

9.1. Allgemeines

Material von Abdeckung und Sockel:	Polymer V2	
Gebrauchskategorie	AC-51 AC-55b	
Schutzart	IP 20	
Lastschaltung	Last in Dreieck-Schaltung, Last	in Stern-Schaltung
Versorgungsspannung für die Elektronil	k max. 8VA	
Bestellnummer: RC31 Netzspa	annung: 100/120V	Transformator Bereich 90 bis 135V
Bestellnummer: RC32 Netzspa	annung: 200/208/220/230/240V	Transformator Bereich 180 bis 265V
Bestellnummer: RC33 Netzspa	annung: 277V	Transformator Bereich 180 bis 265V
Bestellnummer: RC35 Netzspa	annung: 380/400/415/440/480V	Transformator Bereich 342 bis 528V
Bestellnummer: RC36 Netzspa	annung: 600V	Transformator Bereich 238 bis 330V
Bestellnummer: RC37 Netzspa	annung: 690V	Transformator Bereich 540 bis 759V
Relaisausgang für HB Alarm		
(nur mit Option HB)	123 VAC 0,3 A	

9.2. Eingang

Analogeingang V:	010 VDC Impedanz 15 kΩ
Analogeingang A:	420 mA Impedanz 100 Ω
Potentiometer	10 kΩ min.
Digitaleingang	4 - 30VDC 5mA max. (AN <u>></u> 4VDC AUS < 1VDC)

9.3. Ausgang

Strom	Last- spannungs- bereich (Ue)	Wiede Spitze spannu	rholbare ensperr- ing Uimp:	Halte- strom	Max. Spitzen- strom (ein Zyklus)	Leck-strom	Sicherung I ² T empfohlener Wert für 500VAC	Frequenz- bereich	Verlust-leistung Thyristor + Sicherung	Isolations- spannung (Ui)
(A)	(∨)	(480V)	(600V)	(mAeff)	(10ms) (A)	(mAeff)	tp = 10ms	(Hz)	l=Inom (W)	(V)
60	24600	1200	1600	600	1900	15	10780	4770	290	3000
90	24600	1200	1600	600	1900	15	10780	4770	580	3000
120	24600	1200	1600	600	1900	15	14280	4770	598	3000
150	24600	1200	1600	300	5000	15	17500	4770	594	3000
180	24600	1200	1600	300	5000	15	30800	4770	740	3000
210	24600	1200	1600	300	5000	15	53900	4770	898	3000

9.4. Lüfterspezifikation (nur bei Geräten von 90 bis 210A)

Versorgungsspannung 230V (Standard) Versorgungsspannung 115V (Option) Leistung 48W (16W für jeden der drei Lüfter) Leistung 42W (14W für jeden der drei Lüfter)

Umgobungstomporatur	0-40 °C (32-104°F) bis zum Nennstrom.
omgebungstemperatur	Über 40 °C (104°F) beachten Sie die Derating-Kurve.
Lagertemperatur	-25 °C bis 70 °C (-13°F bis 158°F)
Installationsort	Nicht an Orten installieren, an denen direkte Sonnenbestrahlung, leitender Staub, korrosives
Installationsort	Gas, Vibrationen, Wasser oder salzhaltige Umgebung vorhanden ist.
Saahäha	Alle Spezifikationen gelten bis 1000m Seehöhe.
Seenone	Für größere Höhen reduziert sich der maximale Laststrom um 2% für jede 100m über 1000m.
Feuchtigkeit	5 - 95% relative Feuchte nicht kondensierend und vereisend
Verschmutzungsgrad	Bis Verschmutzungsgrad 2 (IEC 60947-1 6.1.3.2)

9.5. Umgebungsbedingungen

9.6. Derating-Kurve



9.7. Berechnung der Durchflusskapazität des Ventilators

Alle Thyristoreinheiten haben während sie in Betrieb sind einen Leistungsverlust. Dieser führt zu einer Erwärmung innerhalb des Schaltschrankes. Aus diesem Grund ist die Innentemperatur des Schaltschrankes höher als die Umgebungstemperatur. Um zu kühlen wird normalerweise Frischluft durch Lüfter, die an der Vorder- oder der Oberseite des Schranks angebracht sind eingeblasen.

Zur Dimensionierung des Lüfter-Luftmassenstroms (V) kann die untenstehende Formel verwendet werden: Siehe Leistungsverlust für jeden Thyristor und Sicherung, die in der Applikation verwendet sind (Kapitel: 9.3 Ausgang und Kapitel 21 Interne Sicherung

$V = f * \frac{Qv}{tc - ta}$	Qv ta tc V f	 Gesamtverlustleistung (w) (Thyristor- + Sicherungsverlust) Umgebungstemperatur (°C) Schranktemperatur (°C) Lüfter-Luftmassenstrom (m³/h) Höhenkoeffizient (siehe rechte Spalte) 	Höhe → (Höhenkoeffizient) 0 - 100 Meter f = 3,1 m ³ K/Wh 100 - 250 Meter f = 3,2 m ³ K/Wh 250 - 500 Meter f = 3,3 m ³ K/Wh 500 - 750 Meter f = 3,4 m ³ K/Wh
------------------------------	--------------------------	--	---



Die verwendeten Formeln dienen nur zur Information und ersetzen nicht die korrekte thermische Bewertung durch eine qualifizierte Person.

10. Installation

Überprüfen Sie den Thyristorsteller auf Beschädigungen, bevor Sie Installation beginnen. Sollte das Gerät einen Fehler aufweisen, kontaktieren Sie den Händler, von dem Sie es bezogen haben. Überprüfen Sie, ob das Produkt mit Ihrer Bestellung übereinstimmt. Um die Kühlung zu gewährleisten, muss der Thyristorsteller immer vertikal montiert werden.

Halten Sie die Mindestabstände in der Vertikalen und in der Horizontalen wie dargestellt ein, dieser Bereich muss frei von Hindernissen sein (Draht, Kupferschiene, Kunststoffkanal).

Werden mehrere Geräte im Schrank montiert, muss gewährleistet sein, dass die Luftzirkulation ungehindert, wie in der Abbildung dargestellt, erfolgen kann.

Wie in den Kapiteln 9.4 bis 9.7 beschrieben kann es erforderlich sein eine Lüfterkühlung einzusetzen.

Der Volumenluftstrom muss mindestens die berechneten Werte einhalten.

Sollte der verbaute Lüfter den ausreichenden Volumenluftstrom nicht erzeugen erlischt die Garantie.



10.1. Abmessungen und Gewicht



Relay C 3PH	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
60A; ohne Lüfter – SR14	279 mm	269 mm	170 mm	10,2 kg
90-210A; mit Lüfter – SR17	279 mm	273 mm	170 mm	10,6 kg

10.2. Montagebohrungen



11. Verdrahtungsanleitung

Der Thyristorsteller könnte durch Interferenzen von anderen Geräten oder über die Netzversorgung gestört werden. Aus diesem Grund sind die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Spulen von Schützen, Relais und andere induktive Lasten müssen mit einem geeigneten RC-Filter ausgestattet sein.
- Verwenden Sie für alle Ein- und Ausgangssignale abgeschirmte bipolare Kabel.
- Die Signalkabel dürfen nicht in der Nähe oder parallel zu den Stromkabeln verlegt sein.
- Lokale Vorschriften zur elektrischen Installation sind immer einzuhalten.

Verwenden ausschließlich Kupferkabel, welche für mindestens 75°C spezifiziert sind. Leitungsbereiche (AWG, Leitungsklemmentyp (ZMVV)

Für die weitere Auswahl der Installationsmaterialien und Drehmomente dient die nachstehende Tabelle:

Leistungsanschlüsse (empfohlen)							
Тур	Klemmentyp	Drehmoment	Kabelquerschnitt	Max. Klemmenstrom	Drahtenden UL-gelistet (ZMVV)		
060 090 120	Schraube M6	8,0 Nm	16 mm² (AWG 5) 25 mm² (AWG 3) 35 mm² (AWG 2)	150 A	Gabel-Kabelschuh		
150 180 210	Schraube M8	16,0 Nm	50 mm² (AWG 0) 70 mm² (AWG 00) 90 mm² (AWG 000)	250 A	Quetschverbindungen		

Kabelgrößen der Steuerleitungen: 0,5 mm ² (AWG 18)
Temperaturklasse 90°C oder höher
Kabelgrößen für Erdungsanschluss (empfohlen): 16 mm ² (AWG 6) bis 120A
25 mm² (AWG 4) bis 210A
Temperaturklasse 75°C oder höher

11.1. Position der Anschlussklemmen



Ansicht von unten





WARNHINWEIS! Prüfen Sie vor dem Aschließen oder Trennen des Gerätes, dass die Strom- und Steuerkabel von der Spannungsversorgung getrennt sind.

11.2. Leistungsanschlüsse

Anschluss	Beschreibung
L1	Zuleitung der Phase 1 (Eingang des Thyristors)
T1	Lastanschluss Phase 1 (geschalteter Ausgang des Thyristors)
L2	Zuleitung der Phase 2 (Eingang des Thyristors)
T2	Lastanschluss Phase 2 (geschalteter Ausgang des Thyristors)
L3	Zuleitung der Phase 3 (Eingang des Thyristors)
Т3	Lastanschluss Phase 3 (geschalteter Ausgang des Thyristors)

11.3. Ansteuerklemmen

14

WARNHINWEIS! Prüfen Sie vor dem Aschließen oder Trennen des Gerätes, dass die Strom- und Steuerkabel von der Spannungsversorgung getrennt sind.

11.3.1. Anschlussklemmen M1

Anschluss	Beschreibung / Funktion M1
1	OV GND
2	COM I – gemeinsame Masse der digitalen Eingänge 1 und 2
3	DI 2 – Aktivierung (Enable) Digitaleingang 2
4	DI 1 - Aktivierung des konfigurierbaren digitalen Einganges 1
5	+ Analog-Eingang 1 (010VDC / 420 mA – analoger Sollwert)
6	 Analog-Eingang 1 (010VDC / 420 mA – analoger Sollwert)
7	+ 10VDC Ausgang bis max. 1 mA
8	+ Analog-Eingang 2 (010VDC / 420 mA – Externe Regelung oder analoger Sollwert)
9	Ausgang Slave
10	Messwertausgang (010 VDC / 420 mA)
11	RS485 A
12	RS485 B
13	0V GND
14	C – Wurzel Alarmrelais (siehe 12.4.5 Menu Communication – Alarmfunktion)
15	Alarmrelais (Temperatur / SC / HB / CL) NC (Normal Closed)
16	Alarmrelais (Temperatur / SC / HB / CL) NO (Normal Open)

11.3.2. Anschlussklemmen M3

Anschluss	Beschreibung / Funktion M3
F1	Lüfter Spannungsversorgung (230V Standard – 115V Option – für DC-Lüfter Option +24VDC)
F2	Lüfter Spannungsversorgung (230V Standard – 115V Option – für DC-Lüfter Option -24VDC)

11.4. Anschlussbild



Hinweis:

- *1 Die Installation muss durch ein Lastschütz oder einen Sicherungstrenner geschützt werden. Es muss sich um eine Sicherung gemäß "branch circuit protection" handeln. Für UL sind alle externen Sicherungen die gemäß "branch circuit protection" nach dem "National Electrical Code" für ohmsche Lasten mit 125% Laststrom-Nennwert zum Schutz der externen Leitungen geeignet.
- *2 Für einen SSR Eingang, verwenden Sie bitte die im folgenden Kapitel beschriebenen Informationen.

11.4.1. SSR Steuereingang - Anschlussbild

Für die Verwendung von SSR-Eingängen verfahren Sie entsprechend der nachstehenden Abbildung und konfigurieren Sie den Digitaleingang 1 als Fast Enable (schnelles Schalten).



11.5. Anschlussdiagramm für 3 Phasen (gesteuert mit 2 Phasen)

VORSICHT: Dies darf nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.



 *1 Die Installation muss durch ein Lastschütz oder einen Sicherungstrenner geschützt werden.
 Es muss sich um eine Sicherung gemäß "branch circuit protection" handeln. Für UL sind alle externen Sicherungen die gemäß "branch circuit protection" nach dem "National Electrical Code" für ohmsche Lasten mit 125% Laststrom-Nennwert zum Schutz der externen Leitungen geeignet.

* Ein geeignetes Gerät muss sicherstellen, dass der Leistungssteller galvanisch von der Spannungsversorgung getrennt werden kann, damit qualifizierte Personen in Sicherheit arbeiten können.



12. Bedienfeld

Auf dem Bedienfeld der Gerätefront können Sie die Alarme, die Ein- und Ausgangssignale sowie alle Konfigurationsparameter anzeigen.



Auf der Startseite haben die Taster folgende Bedeutung:

Drücken von:		Führt zu folgender Funktion:			
F	F Funktions-Taste Schaltet zwischen den verschiedenen Anzeigen um				
L/R	Local/Remote-Taste Wechselt zwischen lokalem und Remote-Sollwert für den Energiebedarf				
Hoch-Taste		Erhöht den Sollwert, wenn auf lokal gestellt ist			
Runter-Taste		Verringert den Sollwert, wenn auf lokal gestellt ist			
FFunktions- u.Um in andere Menüs zu wechsLocal/Remote-Tastedrücken.		Um in andere Menüs zu wechseln, beide Tasten für ca. 2 Sekunden drücken.			

Statusparameter anzeigen:

• Drücken Sie einmal die Funktionstaste (F), um von einem Parameter zum nächsten zu wechseln

Lokalen Sollwert einstellen:

• Drücken Sie die Local / Remote L/R Taste

(Hinweis: Die Anzeige 1 blinkt konstant, wenn der Sollwert lokal eingestellt ist.)

• Verwenden Sie die Down- 🔽 oder Up-Taste 🔼 , um den lokalen Sollwert einzustellen.

12.1. Menü Navigation

Die Menüs sind über die Tastatur und das Display des Bedienfeldes zugänglich.



Um auf ein Menü zuzugreifen und es zu bearbeiten verfahren Sie folgendermaßen:

- 1. Die UR Tasten F und gleichzeitig so lange drücken, bis in der oberen Anzeige Menu erscheint.
- 2. Drücken von 🔼 wählt das Menü an. (Drücken Sie auf 🔽 , wenn das gewünschte Menü überschritten wurde).
- 3. Drücken Sie auf **F** um zur Passwortabfrage zu gelangen.
- 4. Verwenden Sie \bigcirc bzw. \bigcirc um das Passwort zu verändern (\rightarrow nachfolgende Tabelle).
- 5. Mit **F** bestätigen Sie das Passwort und gelangen zum ersten Parameter des Menüs.
- 6. Drücken Sie auf um zum nächsten Parameter zu gelangen und wiederholen Sie den Vorgang bis der gewünschte Parameter erreicht ist.
- 7. Drücken Sie F um den Parameter zu bearbeiten. Der Parametername blinkt in der oberen Anzeige.
- 8. Verwenden Sie 🔼 bzw. 🔽 um die Parametereinstellung zu verändern.
- 9. Mit **F** bestätigen Sie die neue Einstellung. Der Parametername hört auf zu blinken.
- 10. Halten Sie U/R und F gleichzeitig für etwa zwei Sekunden gedrückt, um das Menü zu verlassen.

Menü	Passwort	Parameter führt zu
Operator	0	Zeigt Messwerte und Grundeinstellungen einschließlich Strom, Spannung und
Operator		Sollwert an
Setup	2	Konfiguration des Leistungsstellers für die Last
Adv Satura	10	Konfiguration des Betriebes und der Leistung des Leistungsstellers in der
Adv Setup		Anwendung
Handwara	5	Konfiguration der Funktionen der analogen- und digitalen Ein- und Ausgänge sowie
Haruware		des Messwertausganges
Comm	3	Konfiguration der Kommunikationsparameter für den Feldbus
Monitoring	0	Anzeige von gemessenen und berechneten Werten sowie andere schreibgeschützte
womening	U	Parameter

Relay Aux High SP 100%

12.2. LED's auf der Frontfolie

Die vier LED's auf dem Bedienfeld zeigen den allgemeinen Status des Leistungstellers an.

	Dlinkt	Leistungsausgang wird lokal oder über
L/R	DIINKL	Kommunikation gesteuert
Local/Remote	Auc	Leistungsausgang wird über den
	Aus	Analogeingang gesteuert
EN	An	Ausgang aktiviert
Enable	Aus	Ausgang deaktiviert
Com	Blinkt	Kommunikation aktiv
Kommunikation	DIIIKU	
AL	An	Alarm aktiv
Alarm	Aus	Kein Alarm

12.3. Alarmanzeige

Alarm / Information	Beschreibung / Funktion
Heater Break	Heater Break – Heizstromalarm
Aux High	Hilfsspannung zu groß
Aux Low	Hilfsspannung zu klein
Bakeout	Ausback-Funktion aktiviert
Watchdog	Kommunikation Watchdog Fehler
Line Loss	Leitungsstrom nicht erkannt
l Limit	Der Ausgang wurde durch die Strombegrenzung begrenzt (nur einphasig)
SD Card Error	SD-Kartenfehler
Short Circuit	Kurzschluss am Thyristor
SCR Over Temp	Temperaturüberschreitung am Thyristor

12.4. Parameterliste

Dieses Kapitel beschreibt die Parameter, auf die über das Bedienfeld und die Konfigurator-Software, zugegriffen werden kann. Informationen zum Zugriff auf die unten beschriebenen Menüs finden Sie im Kapitel "12.1 Menü Navigation" auf Seite 27.

12.4.1. Menu Operator - Bedienebene

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Elemente im Menü Bedienebene beschrieben.

Über dieses Menü können Sie die Messwerte und Grundeinstellungen des Leistungsstellers einsehen. Das Passwort für den Zugriff auf dieses Menü ist "0".

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Bereich	Einheit	Modbus Adresse	Zugriff
SET POINT	Zeigt den Sollwert an	0 bis 100	%	15	Read
V Output	Zeigt die effektive Ausgangsspannung aller Phasen an	0 bis 1023	V	10	Read
I Output	Zeigt den effektiven Ausgangsstrom aller Phasen an	0 bis 1023	Α	11	Read
Power	Zeigt die effektive Ausgangsleistung	0 bis 100	%	12	Read
V Input	Zeigt den effektiven Spannungseingang an	0 bis 65535	V	47	Read
Frequency	Zeigt die Frequenz des Leistungseinganges an	0 bis 655.35	Hz	9	Read
Power	Zeigt den Faktor der Ausgangsleistung an	0 bis 1000		102	Read
Factor					
Load Ω	Zeigt den Widerstandswert der Last an	0 bis 655.35	Ω	46	Read
l Limit	Zeigt den maximalen Prozentsatz des Nennstromes an, den der Leistungssteller zulässt. Standardmäßig wird die effektive Ausgangsleistung angezeigt. Der Spitzenstrom wird angezeigt, wenn der Parameter "52 - Stromspitze" auf "Aktivieren" geschaltet wird.	0 bis 100	%	17	Read

Out Scale	Gibt den Prozentsatz an, auf den der Leistungsbedarf skaliert ist.	0 bis 100.0	%	16	Read
Nominal V	Zeigt die nominale Spannung an der Last an	0 bis 1023	V	37	Read
Nominal I	Zeigt den nominalen Strom an der Last an	0 bis 999.9	А	38	Read

12.4.2. Menu Setup - Einstellungen

In diesem Kapitel werden die einzelnen Optionen des Setup- oder Einstellungsmenüs beschrieben. Hier wird der Leistungssteller an die Last angepasst. Das Passwort für den Zugriff auf dieses Menü ist die "2".

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Bereich	Einheit	Modbus Adresse	Zugriff
Out Scale	Hier wird der Sollwert in % skaliert. Beispiel: Ein 010V Analogeingang gibt den Sollwert an. Ist der "Out Scale" auf 80% eingestellt, wird ein Eingangs- wert von 5V auf einen Sollwert von 40% umgerechnet.	0 bis 100.0	%	16	Read Write



Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Default	Bereich	Einheit	Modbus Adresse	Zugriff
l Limit	Stellen Sie den maximalen Prozentsatz des Nennstromes ein, den der Leistungssteller zulassen soll. Standardmäßig wird die effektive Ausgangsleistung gezeigt. Der Spitzenstrom wird angezeigt, wenn der Parameter "52 - Stromspitze" auf "Aktivieren" geschaltet wird.	0,0 %	0 bis 100	%	17	Read Write
Nominal V	N ennspannung - Es wird die Nennspannung der Last eingestellt	220V	0 bis 1023	v	37	Read Write
Nominal I	N ennstrom - Es wird der Nennstrom der Last eingestellt	Max strom	0 bis 999.9 A	А	38	Read Write
Soft Start	Softstart – Es wird die Dauer des Soft Starts in Schritten von 50ms eingestellt. Der Leistungssteller ändert die Steilheit der Rampe entsprechend der eingestellten Zeit. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel und 14.6 Soft Start mit Phasenanschnitt	100 (5Sek.)	0 bis 255 (0 bis 12,75 Sek.)		23	Read Write
Remote SP	Quelle des externen Sollwertes				61	Read Write

Option	Wert
Analog Eingang 1	0
Analog Eingang 2	1

12.4.3. Menu Adv Setup – Erweiterte Einstellungen

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Elemente von dem Menü "Erweiterte Einstellungen" beschrieben. Hier können Sie die Leistungsumschaltung, die Regelung der Stromversorgung und die Einstellungen für die Datenprotokollierung sowie die Ausheizschaltung (Bakeout) konfigurieren.

Je nach Konfiguration werden nicht benötigte Menüs ausgeblendet.

Das Passwort für den Zugriff auf dieses Menü ist "10".

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
		Nullpunktschaltend (Zero Cross)	1		
		Einzelzyklusbetrieb	2		
	Auswahl der Betriebsart	Pulspaketbetrieb	3		Read Write
		Phasenanschnitt	4	18	
Firing		Pulspaketbetrieb mit Softstart	19		
		Phasenanschnitt mit Softstart	20		
		Pulspaketbetrieb mit verzögerter	25		
		Triggerung	30		
		Default: Pulspaketbetrieb	3		

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Default	Bereich u. Einheit	Modbus Adresse	Zugriff
Min Cycles	Es wird die Mindestanzahl von Ein- und Auszyklen beim Pulspaketbetrieb eingestellt.	8	0 bis 999.9	20	Read Write
Soft Start	Sanftanlauf – Es wird die Dauer des Soft Starts in Schritten von 50ms eingestellt. Der Leistungssteller ändert die Steilheit der Rampe entsprechend der eingestellten Zeit. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Softstart	100 (5 Sek.)	0 bis 255 (0 bis 12.75 Sek.)	23	Read Write
Delay	Es wird die Auslöseverzögerung definiert. Gilt für Pulspaketbetrieb mit verzögerter Triggerung (BurstFiring+DT)	1	0 bis 255	22	Read Write
Cycle time	Es wird die Dauer eines Ein-Aus-Zyklus in Schritten von 50 ms definiert. Gilt für Nullpunktschaltend (Zero Cross)	60 (3 Sek)	0 bis 255 (0 bis 12.75 Sek)	24	Read Write

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
		U ² (Spannung ²)	0		
		Keine Regelung	1		
Control		A ² (Strom ²)	2		
Mode	Definiert die Art der Regelung	U (Spannung)	32	10	Read
(Feed-		A (Strom)	64	15	Write
back)		Leistung			
		Externes Signal, am Eingang 2	256		
		Default	1		

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Default	Bereich u. Einheit	Modbus Adresse	Zugriff
Prop band power	Proportional Band - Leistung Definiert die Verstärkung der Leistung für den Regelkreis. Je kleinerer der Wert, umso größer ist die Verstärkung.	10%	0 bis 255%	26	Read Write
Integral power	Integralzeit – Leistung Definiert wie aggressiv der Integralanteil des Regelalgorithmus auf die Leistung wirkt. Je kleiner der Wert, umso größer wird das Eingreifen gemäß der eingestellten Zeit.	50	0 bis 255	27	Read Write
Prop band current	Proportional Band - Strom Definiert die Verstärkung des Stromes für den Regelkreis. Je kleinerer der Wert, umso größer ist die Verstärkung.	10%	0 bis 255 %	63	Read Write

Integral Current	Integralzeit – Strom Definiert wie aggressiv des Integralanteils des Regelalgorithmus auf den Strom wirkt. Je kleiner der Wert, umso größer wird das Eingreifen gemäß der eingestellten Zeit.	50	0 bis 255	64	Read Write
Htr Break sensitivity	Heizungsunterbrechungsalarm Empfindlichkeit Definiert den Grenzwert für die Widerstandsänderung (Erhöhung), welcher den Heizungsunterbrechungs-alarm auslöst. Die Einstellung erfolgt in % bezogen auf den nominalen Lastwiderstand.	100%	0 bis 100,0 %	29	Read Write
Htr Break delay	Heizungsunterbrechungsalarm Verzögerung Definiert die Verzögerung, nach der ein erkannter Heizungsunterbrechungsalarm auslöst und angezeigt wird. Die Einstellung erfolgt in Schritten von 50ms.	50 (2,5 Sek)	0 bis 255 (0 bis 12.75 Sek)	28	Read Write
Logging	Protokollierung Definiert, ob die Datenprotokollierung auf der internen SD-Karte aktiv (On) oder inaktiv (Off)	Off	Off (0) On (1)	139	Read Write
Logging interval	Protokollierungsintervall Definiert, wie häufig Daten protokolliert werden.	5 Sek.	0 bis 255 Sek.	70	Read Write
Heater Bakeout	Ausheizschaltung Definiert, ob die Ausheizschaltung aktiv (On) oder inaktiv (Off) ist.	Off	Off (0)	140	Read Write

12.4.4. Menu Hardware – Menü Hardware

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Elemente von dem Menü "Hardware" beschrieben. In diesem Menü können Sie einstellen, in welcher Weise die Ein- und Ausgänge verwendet werden sollen.

Das Passwort für den Zugriff auf dieses Menü ist "5".

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
	Augla in 1	0-10VDC / 10kΩ Potentiometer	1		
	Analogeingang I Definiert welches physikalisches	4 bis 20 mA DC	2		Pood
Analog In 1	Signal am analogen Fingang 1	0 bis 20 mA DC	3	44	Write
	angelegt wird.	Default 0-10VDC / 10kΩ Potentiometer	1		White
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
	Analogoingong 2	0-10VDC / 10kΩ Potentiometer	1		
	Analogeingang 2 Definiert, welches physikalisches	4 bis 20 mA DC	2		Pood
Analog In 2	Signal am analogen Fingang 2	0 bis 20 mA DC		105	Write
	angelegt wird.	Default 0-10VDC / 10kΩ Potentiometer	1		White
Paramotor-				Modbus	
Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Adresse	Zugriff
		Sollwert Strombegrenzung	0		
Analog In 2	Funktion Analogeingang 2	Externe Regelung	1		Read
Function	Definiert, welche Bedeutung das	Sollwert für den Leistungsbedarf	2	116	Write
, unction	Signal am analogen Eingang 2 hat.	Default	0		write
		Sollwert Strombegrenzung	5		

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
		Aktivieren der Ausgangsleistung	0		
		Umschaltung auf Spannungsregelung	2		
		Lokal, wenn an / Remote, wenn aus	3	-	
		Ein- und Ausschalten des	4		
		Phasenanschnittbetriebes	4		
Fu	unktion Digitaleingang 1	Umschaltung des Sollwertsignales			
Digital In 1 De	Definiert, welche Bedeutung	Analogeingang 1, bei AUS,	5	32	Read
Function da	as Signal am digitalen	Analogeingang 2, bei EIN		52	Write
Ei	ingang 1 hat.	Aktivieren der Datenaufzeichnung	6		
		Datalogger	Ŭ		
		Aktivieren der Ausheizschaltung	7		
		Schnelles Schalten, Einschalten bis zu	8		
		10ms (nur mit Phasenanschnitt)			
		Default	2		
Parameter-	Beschreibung / Funktion	Ontion	Wort	Modbus	Zugriff
Name	beschielbung / Tunktion	Option	vvert		Lugilli
				Adresse	
		Aktivieren der Ausgangsleistung	0	Adresse	
		Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung	0 2	Adresse	
		Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung Lokal, wenn an / Remote, wenn aus	0 2 3	Adresse	
		Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung Lokal, wenn an / Remote, wenn aus Ein- und Ausschalten des	0 2 3 4	Adresse	
		Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung Lokal, wenn an / Remote, wenn aus Ein- und Ausschalten des Phasenanschnittbetriebes	0 2 3 4	Adresse	
FL	unktion Digitaleingang 2	Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung Lokal, wenn an / Remote, wenn aus Ein- und Ausschalten des Phasenanschnittbetriebes Umschaltung des Sollwertsignales:	0 2 3 4	Adresse	
FL Digital In 2 De	unktion Digitaleingang 2 Definiert, welche Bedeutung	Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung Lokal, wenn an / Remote, wenn aus Ein- und Ausschalten des Phasenanschnittbetriebes Umschaltung des Sollwertsignales: Analogeingang 1, bei AUS,	0 2 3 4 5	Adresse 33	Read
Digital In 2 Fu Function data	unktion Digitaleingang 2 Definiert, welche Bedeutung as Signal am digitalen	Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung Lokal, wenn an / Remote, wenn aus Ein- und Ausschalten des Phasenanschnittbetriebes Umschaltung des Sollwertsignales: Analogeingang 1, bei AUS, Analogeingang 2, bei EIN	0 2 3 4 5	Adresse 33	Read Write
Digital In 2 Function Ei	unktion Digitaleingang 2 Definiert, welche Bedeutung as Signal am digitalen ingang 1 hat.	Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung Lokal, wenn an / Remote, wenn aus Ein- und Ausschalten des Phasenanschnittbetriebes Umschaltung des Sollwertsignales: Analogeingang 1, bei AUS, Analogeingang 2, bei EIN Aktivieren der Datenaufzeichnung	0 2 3 4 5 6	Adresse 33	Read Write
Digital In 2 Function Ei	unktion Digitaleingang 2 Definiert, welche Bedeutung as Signal am digitalen ingang 1 hat.	Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung Lokal, wenn an / Remote, wenn aus Ein- und Ausschalten des Phasenanschnittbetriebes Umschaltung des Sollwertsignales: Analogeingang 1, bei AUS, Analogeingang 2, bei EIN Aktivieren der Datenaufzeichnung Datalogger	0 2 3 4 5 6	Adresse 33	Read Write
Digital In 2 Do Function da Ei	unktion Digitaleingang 2 Definiert, welche Bedeutung las Signal am digitalen ingang 1 hat.	Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung Lokal, wenn an / Remote, wenn aus Ein- und Ausschalten des Phasenanschnittbetriebes Umschaltung des Sollwertsignales: Analogeingang 1, bei AUS, Analogeingang 2, bei EIN Aktivieren der Datenaufzeichnung Datalogger Aktivieren der Ausheizschaltung	0 2 3 4 5 6 7	Adresse 33	Read Write
Digital In 2 Function Ei	unktion Digitaleingang 2 Definiert, welche Bedeutung as Signal am digitalen ingang 1 hat.	Aktivieren der Ausgangsleistung Umschaltung auf Spannungsregelung Lokal, wenn an / Remote, wenn aus Ein- und Ausschalten des Phasenanschnittbetriebes Umschaltung des Sollwertsignales: Analogeingang 1, bei AUS, Analogeingang 2, bei EIN Aktivieren der Datenaufzeichnung Datalogger Aktivieren der Ausheizschaltung Schnelles Schalten, Einschalten bis zu	0 2 3 4 5 6 7 8	Adresse 33	Read Write

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
	Alarm Funktion	Nur die Übertemperatur des Thyristors	0		
	Digitalausgang signalisiert werden sollen. Der Ausgang zeigt immer einen Alarm an, wenn der Kühlkörper zu heiß ist. Der Digitalausgang ist für den	Unterbrechung der Last oder Übertemperatur des Thyristors	1		
		sgang zeigt immer einen Kurzschluss oder			
		Strombegrenzung oder Übertemperatur des Thyristors	4		
	normalen Betriebszustand aktiviert und wird deaktiviert, wenn der	Unterbrechung der Last oder Kurzschluss	3		
	Leistungsregler ausgeschaltet ist oder wenn ein Alarm vorliegt.	Unterbrechung der Last oder Strombegrenzung	5		
	Hinweis!: Der Leistungssteller überwacht nur dann auf	Kurzschluss oder Strombegrenzung	6		
	Heizungsunterbrechung oder Kurzschluss, wenn die in der Alarmausgabefunktion ausgewählte Option auch im Gerät enthalten ist (siehe Bestellcode "Optionen")	Unterbrechung der Last, Kurzschluss oder Strombegrenzung	7	-	
Alarm		Kommunikation-Watchdog- Fehler	16	34	Read
Function		Kommunikation-Watchdog- Fehler oder Unterbrechung der Last	17		write
		Kommunikation-Watchdog- Fehler oder Kurzschluss	18		
		Kommunikation-Watchdog- Fehler, Unterbrechung der Last oder Kurzschluss	19	•	
	Diese Optionen können nur über	Kommunikation-Watchdog- Fehler oder Strombegrenzung	20		
	die Schnittstelle eingestellt werden	Kommunikation-Watchdog- Fehler, Unterbrechung der Last oder Strombegrenzung	21		
		Kommunikation-Watchdog- Fehler, Kurzschluss oder Strombegrenzung	22		
		Kommunikation-Watchdog- Fehler, Unterbrechung der Last, Kurzschluss oder Strombegrenzung	23		
		Default	1		

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
l Limit	Art der Strombegrenzungs- Einstellung	Grenzwert wird mit den Fronttasten oder über die Schnittstelle eingestellt	0	14 Dit 4	Read
Remote	Definiert, womit die Strombegrenzung eingestellt	Grenzwert wird vom Analogeingang vorgegeben	1	14 DIL 4	Write
	wita.	Default	0		
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option Analogausgang abgeschaltet	Wert 0	Modbus Adresse	Zugriff
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion Funktion Messwertausgang	Option Analogausgang abgeschaltet Sollwert	Wert 0 15	Modbus Adresse	Zugriff
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion Funktion Messwertausgang Definiert, welcher Wert am	Option Analogausgang abgeschaltet Sollwert Ausgangsspannung	Wert 0 15 10	Modbus Adresse	Zugriff
Parameter- Name Retransmit	Beschreibung / Funktion Funktion Messwertausgang Definiert, welcher Wert am analogen Ausgang	Option Analogausgang abgeschaltet Sollwert Ausgangsspannung Ausgangsstrom	Wert 0 15 10 11	Modbus Adresse	Zugriff Read Write
Parameter- Name Retransmit	Beschreibung / Funktion Funktion Messwertausgang Definiert, welcher Wert am analogen Ausgang ausgegeben wird.	Option Analogausgang abgeschaltet Sollwert Ausgangsspannung Ausgangsstrom Durchschnittliche Ausgangsleistung	Wert 0 15 10 11 12	Modbus Adresse	Zugriff Read Write

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion			Default	В	ereich u. Einheit	Modbus Adresse	Zugriff
Retransmit Scale	Skalierung Messwertausgang Definiert den Wert, der den vollständigen Bereich des Analogausgangs abdeckt. Siehe die folgende Tabelle			0	0	bis 9999	124	Read Write
Retransmit	Empfohlene Messwertskalierung	Resultierendes Signal bei 420 mA DC	Resi S O	ultierendes ignal bei 20 mA DC	;	Resultie Signa 010	erendes Il bei V DC	Max. Wert
Set Point	100	4mA = 0% 20mA = 100%	0 20r	mA = 0% nA = 100%		0V = 10V =	: 0% 100%	100.0
V Output	xV wobei x die Nennlastspannung ist	4mA = 0V 20mA = xV	0 20	0mA = 0V 20mA = xV		0V = 10V	= 0V = xV	999.9
l Output	xA wobei x der Nennlaststrom ist	4mA = 0A 20mA = xV	0 20	0mA = 0A 20mA = xA		A 0V = xA 10V		999.9
Power	100	4mA = 0% 20mA = 100%	0 20r	0mA = 0% 20mA = 100%		0V = 10V =	: 0% 100%	100
Parameter- Name	Beschreibun	g / Funktion		Option		Wert	Modbus Adresse	Zugriff
				010V		1	-	
Retransmit	Physikalische Einheit d	es		420mA		0	69	Read
Туре	Messwertausganges			020mA		2		Write
				Default		1		
Parameter- Name	Beschreibun	g / Funktion		Option		Wert	Modbus Adresse	Zugriff
	Dicelovanzaiga nach de	m Finschalton		Strom		0		
Startup		ge nach dem		Spannung		1	60	Read
Display	Finschalten gezeigt wei	den soll		Leistung		2	00	Write
	Emsenancen gezeigt wei			Default		1		

12.4.5. Menu Communication – Schnittstellen-Menü

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Elemente vom Menü "Communication" (Schnittstelleneinstellungen) erläutert. Das Passwort für den Zugriff auf dieses Menü ist "3".

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
		9600	0		
Davit 1	Baudrate primäre Schnittstelle	19200	1		Deed
Port 1 Roud	Definiert die Baudrate der	38400	2	30	Read
Dauu	1. Schnittstelle	115200	3		write
		Default	2		
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Default	Bereich	Modbus Adresse	Zugriff
Port 1 Address	Adresse der primären Schnittstelle Definiert die Adresse der 1. Schnittstelle	1	0 bis 255	310	Read Write
1					
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option 9600	Wert 0	Modbus Adresse	Zugriff
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion Baudrate der 2. Schnittstelle	Option 9600 19200	Wert 0 1	Modbus Adresse	Zugriff
Parameter- Name Port 2 Baud	Beschreibung / Funktion Baudrate der 2. Schnittstelle Definiert die Baudrate der	Option 9600 19200 38400	Wert 0 1 2	Modbus Adresse 45	Zugriff Read Write
Parameter- Name Port 2 Baud	Beschreibung / Funktion Baudrate der 2. Schnittstelle Definiert die Baudrate der 2. Schnittstelle	Option 9600 19200 38400 115200	Wert 0 1 2 3	Modbus Adresse 45	Zugriff Read Write
Parameter- Name Port 2 Baud	Beschreibung / Funktion Baudrate der 2. Schnittstelle Definiert die Baudrate der 2. Schnittstelle	Option 9600 19200 38400 115200 Default	Wert 0 1 2 3 2	Modbus Adresse 45	Zugriff Read Write
Parameter- Name Port 2 Baud Parameter- Name	Beschreibung / Funktion Baudrate der 2. Schnittstelle Definiert die Baudrate der 2. Schnittstelle Beschreibung / Funktion	Option 9600 19200 38400 115200 Default Option	Wert 0 1 2 3 2 Wert	Modbus Adresse 45 Modbus Adresse	Zugriff Read Write Zugriff
Parameter- Name Port 2 Baud Parameter- Name	Beschreibung / Funktion Baudrate der 2. Schnittstelle Definiert die Baudrate der 2. Schnittstelle Beschreibung / Funktion Watchdog primäre Schnittstelle	Option 9600 19200 38400 115200 Default Option Off	Wert 0 1 2 3 2 Wert 0	Modbus Adresse 45 Modbus Adresse	Zugriff Read Write Zugriff
Parameter- Name Port 2 Baud Parameter- Name Watchdog	Beschreibung / Funktion Baudrate der 2. Schnittstelle Definiert die Baudrate der 2. Schnittstelle Beschreibung / Funktion Watchdog primäre Schnittstelle Aktiviert oder deaktiviert den Watchdog für	Option 9600 19200 38400 115200 Default Option Off On	Wert 0 1 2 3 2 Wert 0 1	Modbus Adresse 45 Modbus Adresse 142	Zugriff Read Write Zugriff Read

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion		Default	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Watchdog Reset Time	Watchdog Wartezeit Definiert, wie lange auf eine Nachricht gewartet wird, bis der Watchdog-Fehler ausgelöst wird.	5	0 bis 255 Sek.	143	Read Write	
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion		Default	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Wi-Fi Adresse	Wi-Fi Adresse Gibt die IP-Adresse der WLAN-Verbindung im Leistungssteller an			0 bis 255 Sek.	94-95 96-97	Read only
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion		Default	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Ethernet Address	Ethernet Adresse Definiert die IP-Adresse des Leistungsstellers mit der Option Modbus TCP oder Profinet.			0 bis 255	71-72 73-74	Read only
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Default	Wert	Modbus Adresse	Zugriff	
Ethernet Subnet	Ethernet Subnetz Definiert die Subnetzmaske des Leistungsstellers mit der Option Modbus TCP oder Profinet.		0 bis 255	75-76 77-78	Read only	
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Default	Wert	Modbus Adresse	Zugriff	
Ethernet Gateway	Ethernet Subnetz Definiert die Gateway-Adresse des Leistungsstel mit der Option Modbus TCP oder Profinet.	lers		0 bis 255	79-80 81-82	Read only
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion		Default	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Host Name	WLAN-Hotspot-Name Geben Sie den WLAN-Hotspot-Namen an, der au als Service Set IDentinfier (SSID) bezeichnet wird Zwei (ein Byte) Zeichen pro Register, insgesamt 2 Zeichen.	ich 16		0 bis 65535	83-84 85-86 87-88 89-90	Read only
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion		Default	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Port 2 Address	Adresse der 2. Schnittstelle Definiert die Adresse der 2. Schnittstelle		0	0 bis 1024	122	Read Write
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion		Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
	Typ der 2. Schnittstelle		Keine 2. Schnittstelle	0		Read
Port 2	Definiert den Typ der 2. Schnittstelle		Modbus TCP / Profinet	1	119	Write
Parameter-	Beschreibung / Sunktion		RS 485	2 Wort	Modbus	Zugriff
Name	beschleibung / Funktion			went	Adresse	Zugriff
\ \ /i₋⊑i	Aktivierung Wi-Fi		On	1	120	Read
001-11	Ein- oder Ausschalten der Wi-Fi Schnittstelle	Default: Off	0	120	Write	

12.4.6. Menu Monitoring – Überwachungs-Menü

In diesem Abschnitt werden die einzelnen Elemente von dem Menü "Monitoring" beschrieben.

Es werden die Zustände der digitalen Eingänge, die Werte der analogen Eingänge und Informationen über den Leistungssteller, wie z.B. Seriennummer und Softwarestand angegeben.

Das Passwort für den Zugriff auf dieses Menü ist "0".

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff	
	Status 1. Digitaleingang	Off	0		Read	
Digital In 1	Gibt den Status vom 1. Digitaleingang an.	On	1	13 Bit 8	only	
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion		Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Digital In 2	Status 2. Digitaleingang Gibt den Status vom 2. Digitaleingang an.		Off On	0	13 Bit 9	Read only
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion		Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Enable	Aktivieren des Leistungsstellers Gibt an, ob der Leistungssteller aktiviert ist oder nicht. Das Freigabesignal muss eingeschaltet sein, dam	Off	0	14 Bit 2	Read only	
	der Leistungssteller die Leistung an die Last ausgeben kann.		On	1		
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion		Option	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Set Point	Sollwertquelle Lokal oder Remote Gibt an, ob der Leistungssteller den lokalen	Sollwert vom alogen Eingang	0	1/1 Ri+ 1	Read	
Source	Sollwert oder den vom externen Analogeingang verwendet.	Sollwert via rrätefront oder er Schnittstelle	1	14 DI(1	only	
Parameter-						
Name	Beschreibung / Funktion			Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Name Analog In 1	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird.	mit de	em	Wert 0 bis 100.0%	Modbus Adresse	Zugriff Read only
Analog In 1 Parameter- Name	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Beschreibung / Funktion	mit de	em	Wert 0 bis 100.0% Wert	Modbus Adresse 138 Modbus Adresse	Zugriff Read only Zugriff
Analog In 1 Parameter- Name Analog In 2	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 gemessen wird.	mit de	em em	Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0%	Modbus Adresse 138 Modbus Adresse 137	Zugriff Read only Zugriff Read only
Analog In 1 Parameter- Name Analog In 2 Parameter- Name	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 gemessen wird. Beschreibung / Funktion	mit de	em em	Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0%	Modbus Adresse 138 Modbus Adresse 137 Modbus Adresse	Zugriff Read only Zugriff Read only Zugriff
Name Analog In 1 Parameter-Name Analog In 2 Parameter-Name Version	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Software - Versionsnummer Gibt die Versionsnummer der Software an (x.xx.	mit de mit de	em em	Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0%	Modbus Adresse 138 Modbus Adresse 137 Modbus Adresse 48	Zugriff Read only Zugriff Read only Read only
Parameter-Name Analog In 1 Parameter-Name Analog In 2 Parameter-Name Version Parameter-Name	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Software - Versionsnummer Gibt die Versionsnummer der Software an (x.xx. Beschreibung / Funktion	mit de	em em	Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 5535 Wert	Modbus Adresse 138 Modbus Adresse 137 Modbus Adresse 48 Modbus Adresse	Zugriff Read only Zugriff Read only Zugriff Zugriff
Name Analog In 1 Parameter- Name Analog In 2 Parameter- Name Version Parameter- Name Version Parameter- Name Version Parameter- Name Version	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Software - Versionsnummer Gibt die Versionsnummer der Software an (x.xx. Beschreibung / Funktion Software - Release Gibt das Software-Release als Jahr und Woche a	mit de mit de xx)	em em vw)	Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535	Modbus Adresse 138 Modbus Adresse 137 Modbus Adresse 48 Modbus Adresse	Zugriff Read only Zugriff Read only Zugriff Read only
Parameter- Name Analog In 1 Parameter- Name Parameter- Name Version Parameter- Name Parameter- Name Parameter- Name Parameter- Name Parameter- Name	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Software - Versionsnummer Gibt die Versionsnummer der Software an (x.xx.) Beschreibung / Funktion Software - Release Gibt das Software-Release als Jahr und Woche and	mit de mit de x)	em em vw)	Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535	Modbus Adresse 138 Modbus Adresse 137 Modbus Adresse 48 Modbus Adresse 49 Modbus Adresse	Zugriff Read only Zugriff Read only Zugriff Read only Zugriff
Parameter-Name Analog In 1 Parameter-Name Analog In 2 Parameter-Name Version Parameter-Name Release Parameter-Name	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Oberes Messwertende Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Software - Versionsnummer Gibt die Versionsnummer der Software an (x.xx. Beschreibung / Funktion Software - Release Gibt das Software-Release als Jahr und Woche a Beschreibung / Funktion	mit de mit de x)	em em vw)	Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535	Modbus Adresse 138 Modbus Adresse 137 Modbus Adresse 48 Modbus Adresse 49 Modbus	Zugriff Read only Zugriff Read only Zugriff Read only Zugriff
Parameter-Name Analog In 1 Parameter-Name Analog In 2 Parameter-Name Version Parameter-Name Release Parameter-Name	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Software - Versionsnummer Gibt die Versionsnummer der Software an (x.xx. Beschreibung / Funktion Software - Release Gibt das Software - Release gibt das Software - Release Gibt das Software - Release as Leistungssteller Typ Gibt den Typ des Leistungsst 1 Leg – 1 Anschluss, 1 Phase as Software - Softw	mit de mit de x)	em em VW) rs an.	Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535 Wert 7	Modbus Adresse 138 Modbus Adresse 137 Modbus Adresse 48 Modbus Adresse 49 Modbus	Zugriff Read only Read only Read only
Name Analog In 1 Parameter- Name Analog In 2 Parameter- Name Version Parameter- Name Version Parameter- Name Version Parameter- Name Unit Type	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Software - Versionsnummer Gibt die Versionsnummer der Software an (x.xx. Beschreibung / Funktion Software - Release Gibt das Software- Release als Jahr und Woche a Beschreibung / Funktion Leg – 1 Anschluss, 1 Phase 2 Leg – 2 Anschlüsse, 3 Phasen	mit de mit de x) n (JJV	em em vw)	Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535	Modbus Adresse 138 Modbus Adresse 137 Modbus Adresse 48 Modbus Adresse 49 Modbus Adresse	Zugriff Read only Zugriff Read only Zugriff Read only Zugriff Read only
Parameter-Name Analog In 1 Parameter-Name Analog In 2 Parameter-Name Version Parameter-Name Release Parameter-Name Unit Type	Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 1 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 1 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Oberes Messwertende Analogeingang 2 Gibt das obere Messwertende in % an, welches Analogeingang 2 gemessen wird. Beschreibung / Funktion Software - Versionsnummer Gibt die Versionsnummer der Software an (x.xx. Beschreibung / Funktion Software - Release Gibt das Software-Release als Jahr und Woche a Beschreibung / Funktion Leistungssteller Typ Gibt den Typ des Leistungsst 1 Leg – 1 Anschluss, 1 Phase 2 Leg – 2 Anschlüsse, 3 Phasen 3 Leg – 3 Anschlüsse, 3 Phasen	mit de mit de x) n (JJW	em em vw)	Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 100.0% Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535 Wert 0 bis 65535 Wert 7 8 9	Modbus Adresse	Zugriff Read only Read only

Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Max Voltage	Maximale Nennspannung Zeigt die maximale Nennspannung des Leistungsstellers an.	0 bis 1023V	41	Read only
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Max Current	Maximaler Nennstrom Zeigt den maximalen Nennstrom des Leistungsstellers an.	0 bis 9999A	62	Read only
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Aux Voltage	Gemessene Netzspannung Zeigt die gemessene Netzspannung an.	0 bis 1023V	43	Read only
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
Serial Number	Seriennummer Zeigt die Seriennummer des Leistungsstellers an.	0 bis 9999	149-150 151-152	Read only
Parameter- Name	Beschreibung / Funktion	Wert	Modbus Adresse	Zugriff
SCR Temperature	ThyristortemperaturZeigt an, ob die Thyristortemperatur unter oder über demwerkseitig eingestellten Auslösepunkt liegt.Kein Sensor vorhanden / Temperatur unterhalb der GrenzeTemperatur oberhalb der Grenze	0 130	127	Read only

13. Verwendung des Konfigurators

Die Konfigurator-Software kann als Alternative zur Tastatur des Leistungsstellers verwendet werden. Zusätzlich können die erweiterten Funktionen, die nicht über die Bedienfolie des Leistungsstellers verfügbar sind angesehen bzw. eingestellt werden.

13.1. Typische Anwendungen

Die Software kann während der Inbetriebnahme verwendet werden, zum:

- Parameter einstellen und zur Vorgabe, wie der Leistungssteller arbeitet und bedient werden soll.
- Speichern und Wiederherstellen der Konfiguration oder zum Kopieren der Daten eines Leistungsstellers um sie in einen anderen zu transferieren.
- täglichen Überwachen, ob mit dem Stromverbrauch alles zufriedenstellend arbeitet.
- genauen untersuchen der Leistung, um festzustellen, ob Korrekturmaßnahmen erforderlich sind.

13.2. Kommunikation mit dem Leistungssteller

Bei der Inbetriebnahme des Leistungsstellers kann es sinnvoll sein, über den USB-Anschluss in der Bedienfront, einen Computer anzuschließen, um die Einstellungen und Konfigurationen des Leistungsstellers untersuchen und verändern zu können.

Die Elektronik des Leistungsstellers wird über das USB-Kabel mit Spannung versorgt, so dass es möglich ist, ihn vor dem Einschalten zu überprüfen.



HINWEIS! Die Leistung des USB-Anschlusses ist begrenzt und nicht für die Stromversorgung von Industriekarten ausgelegt, so dass nur die wesentlichen Teile der Elektronik gespeist werden. Um den Leistungssteller vollständig zu bedienen, müssen Sie die Hilfsspannung des Leistungsstellers einschalten.

13.3. Rezepte

Ein Rezept ist eine Datei, in der die Parameter des Leistungsstellers gespeichert sind. Sie wird zum Speichern oder Wiederherstellen einer vorhandenen Konfiguration in einem Leistungssteller verwendet.

13.3.1. Upload eines Rezeptes

Ein Rezept wird mit der Upload-Funktion in die Konfigurator-Software geladen und als Datei auf dem Computer gespeichert.

13.3.2. Download eines Rezeptes

Ein vorhandenes Rezept kann mit der Download-Funktion von der Konfigurator-Software auf einen Leistungssteller heruntergeladen werden.

13.4. Vorgehensweise

Hier wird Schritt für Schritt die Vorgehensweise für häufige Aufgaben beschrieben.

WEST

KS 08-2 Multif

13.4.1. Installation und Kommunikation mit dem Leistungssteller

- Vorgehensweise zur Installation des Konfigurators:
 - Herunterladen der PMA-Relay-Konfigurator-Software: Von der Homepage <u>https://www.west-</u> <u>cs.de</u> kann die Konfigurator-Software heruntergeladen bzw. installiert werden.
 - 2) Doppelklicken Sie auf das Installationsprogramm, um die Installation zu starten.
 - 3) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Vorgehensweise zur Kommunikation mit einem Leistungssteller:

1) Bei direkter USB-Verbindung:

- Stecken Sie das USB-Kabel zwischen dem Computer und dem Micro-USB- Anschluss an der Gerätefront des Leistungsstellers ein.

- Warten Sie, bis der USB-Treiber installiert ist.

2) Bei Verwendung einer RS-485-Verbindung, verbinden Sie den Leistungssteller mit dem RS485-Anschluss des Computers. Normalerweise hat der



Standard-PC keinen RS485-Port, daher wird ein USB-zu-RS485-Konverter benötigt. Hinweis: Für Verbindungsdetails siehe Abschnitt "Kommunikationsverbindungen".

- 3) Starten Sie die Konfigurator-Software und wählen Sie
 - Relay C: für 1-Phasen-Leistungsregler
 Relay C 3PH: für 3-Phasen-Leistungsregler
- Wählen Sie unter Einstellungen → Schnittstelle an.
- 5) Wählen Sie bei "Port" den angeschlossenen COM-Port vom PC zum Leistungssteller aus.
 (→ siehe nachfolgenden Hinweis)
- 6) Um die Kommunikation zu überprüfen, klicken Sie auf **Test**
- 7) Klicken Sie auf OK



HINWEIS! Um festzustellen, welcher COM-Port mit dem Leistungssteller verbunden ist, können Sie folgendermaßen vorgehen:



• Suchen Sie im Windows-Geräte-Manager unter Anschlüsse (COM & LPT) nach "LPC USB VCOM Port (COMx)", wobei x der verwendete COM-Port ist.

• In der Konfigurationssoftware:

- Starten Sie die Software, ohne das Gerät zu verbinden.

Unter **"Einstellungen"** → **"Schnittstelle"** → **"Port"** sehen Sie die verfügbaren COM-Ports. - schließen Sie das Fenster **"Schnittstelle"**

- Stecken Sie das USB-Kabel in den Leistungssteller und warten, bis der USB-Treiber installiert ist.

Dann erneut unter **"Einstellungen"** \rightarrow **"Schnittstelle"** \rightarrow **"Port**" nachsehen, welcher COM-Port hinzugekommen ist und diesen auswählen.

13.5. Verwenden des Konfigurators

Nachdem die Software installiert wurde, die Kommunikation eingerichtet und der Modelltyp ausgewählt wurde, können Sie via Software auf den Leistungssteller zugreifen.

13.5.1. Einstellungen des Leistungsstellers im Abschnitt "Simple" anzeigen oder speichern:

- Klicken Sie auf den Reiter "Simple"
- 2) Klicken Sie auf "Daten vom Gerät laden"
- 3) Stellen Sie ggf. die Adresse ein
- 4) Klicken Sie auf "LESE"
- 5) Warten Sie, bis die Software die Parametereinstellungen gelesen hat
- 6) Klicken Sie auf "OK"
- Wenn nötig, speichern Sie die Einstellungen in einer Rezeptdatei:
 - Klicken Sie auf "Speichern"
 - Benennen Sie das Rezept
 - Klicken Sie auf "Speichern"

HINWEIS! In der Ansicht "Simple" ist die Änderung nicht "live".

Um die Änderung wirksam zu machen, müssen die Daten zum Leistungssteller übertragen werden (→ siehe Abschnitt

HOME: PAUSDOOL PAUSDOOL PAUSDOOL PAUSDOOL PAUSDOOL PAUSDOOL PAUSDOOL PAUS PAUSDOOL PAUSDOOL PAUS PAUSDOOL PAUS PAUSDOOL PAUSDOOL PAUS PAUSDOOL PAUSDOOL PAUS PAUSDOOL PAUSDOOL PAUS PAUSDOOL PA



13.5.3 Übertragen einer Rezeptdatei in den Leistungssteller)

UM Hex

13.5.2. Bearbeiten der Einstellungen in einem bestehenden Rezept:

Num Par

- 1) Klicken Sie auf den Reiter "Simple"
- 2) Klicken Sie auf "öffne Rezept"
- Wählen Sie die zu bearbeitende Rezeptdatei und klicken Sie auf "Öffnen"
- 4) Klicken Sie auf "OK"
- 5) Klicken Sie auf das Menü mit der Einstellung, die Sie ändern möchten
 - SETUP
 - ADVANCED SETUP
 - HARDWARE

- COMM

- 6) Wählen Sie den Wert, den Sie ändern möchten aus
- 7) Ändern Sie den Wert mit den Inkrement- und Dekrementschaltflächen im Feld oder geben Sie den neuen Wert ein und drücken Sie die Entertaste
- 8) Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für alle Änderungen, die Sie vornehmen möchten
- 9) Um die Einstellungen in einer Rezeptdatei zu speichern
 - Klicken Sie auf "Speichern"
 - Benenne das Rezept
 - Klicken Sie auf "Speichern"

13.5.3. Übertragen einer Rezeptdatei in den Leistungssteller

- 1) Klicken Sie auf den Reiter "Simple"
- 2) Klicken Sie auf "öffne Rezept"
- 3) Wählen Sie die gewünschte Rezeptdatei aus und klicken Sie auf "Öffnen"
- 4) Klicken Sie auf "OK"
- 5) Klicken Sie auf "Daten in Gerät senden"
- 6) Ändern Sie die Adresse, falls erforderlich
- 7) Klicken Sie auf "SENDEN->"
- Warten, bis die Software die Parametereinstellungen übertragen hat
- 9) Klicken Sie auf "OK"



017 I Lim SP	Stro	mbegrenzung		100		%	03FF
037 Nom Lin	e V Ner	iennspannung iennstrom		400	400		0190
038 Nominal	I Ner			25,0		A	00FA
And Constraints of the Constrain	Sample I man - Ready C Address I man is not executed to the ready in t	Inconverting Constant Second Second Second Secon	Manahang Agang Banagayag Banagayag Itercenan	401 402 403 404 404 405 405	44 76, 76 77 77 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	No.4 0077 0290 0290 0290	7

13.5.4. Überwachen des Leistungsstellers mit der Ansicht Test

- 1) Klicken Sie auf den Reiter
 - "TEST"
- 2) Klicken Sie auf "Online"



13.5.5. Anmelden in Test – Funktionen der digitalen- u. analogen Eingänge ändern

- Klicken Sie auf "Aktueller Level:" (Null bei Abmeldung)
- 2) Geben Sie das Passwort "1111" ein
- 3) Klicken Sie auf "OK"



13.5.6. Abmelden in der Testansicht:

- 1) Klicken Sie auf "Aktueller Level:"
- 2) Klicken Sie auf "LogOut:"
- 3) Klicken Sie auf "OK"

13.5.7. Daten in der Ansicht Scope:

- 1) Klicken Sie auf den Reiter "Test"
- 2) Klicken Sie auf "Online"
- 3) Klicken Sie auf "Scope"
- 4) Es stehen drei Kanäle zur Verfügung (Ch 1 bis Ch 3).
 Für jeden können kann folgendes eingestellt werden:
 - "PV" gibt an, welcher Wert angezeigt wird.
 - "Show" zeigt die Kurve
 - Im Farbfeld kann die Farbe geändert werden
- 36,9 18,0 I ON V Ston Show g on 151,4 Live! Data Log 10% 5% 0% Max 120 X Clear Save 😤 Deport Min 0 🚊 Sec 20 👙 V Filter << >> Play
- Das Feld "OFF" in "ON" umschalten um zu starten

13.5.8. Rücksetzen vom ENERGIE Monitor:

- 1) Klicken Sie auf den Reiter "Test"
- 2) Klicken Sie auf "Online"
- 3) Klicken Sie auf "Reset Tot"
- 4) Klicken Sie auf "Yes"



Load Configuration

Refresh

13.5.9. Datalogger - Einrichten und Verwenden der Datenprotokollierung

Data Log Unit Time

16/12/2017 9:46:43 Log Enabled

5

File List fro

- 1) Klicken Sie auf den Reiter "Test"
- 2) Klicken Sie auf "Online"
- 3) Klicken Sie auf "Scope"
- 4) Klicken Sie in der Ansicht Scope auf "Data Log"
- 5) Stellen Sie im Fenster "Data Log" sicher, dass der Schieberegler auf "Log Enabled" eingestellt ist
- 6) Klicken Sie auf "Set Time"
- 7) Falls erforderlich Datum und Uhrzeit einstellen und das Datum- / Zeitfenster schließe
- 8) Stellen Sie "Log Time" auf die Anzahl der Sekunden zwische den Aufzeichnungen ein
- 9) Klicken Sie auf "Connect"
- 10) Klicken Sie auf "Config"
- 11) Klicken Sie auf "Load Configu Parameter anzuzeigen
- 12) Für bis zu zehn zu protokollierende Parameter:
 - Klicken Sie auf "+", um einen Parameter zur Liste hinzuzufügen

- In einer Zeile in der Liste: Geben Sie die Modbus-Adresse eines Parameters in das Feld "Par" ein

ODER

-Wählen Sie den Parameter aus der Dropdown-Liste im Feld "Name"

- 13) Klicken Sie auf "Write Configuration", um die Parameterliste an den Leistungssteller zu senden
- 14) Klicken Sie auf "OK"
- 15) Klicken Sie auf "Disconnect"
- 16) Schließen Sie das Data Log Fenster mit "Close"

Connect	Disconnect	17 18 19	Current Limit Firing Control Mode	Linite d Accensio Control
Download	Delete File		Write Conf	iguration
bowinoud	Determe			
Close				
Close		_		
)			

23

-0-

Config

13.5.10. Datenprotokolldatei vom Leistungssteller abrufen

- 1) Klicken Sie auf den Reiter "Test"
- 2) Klicken Sie auf "Online"
- 3) Klicken Sie auf "Scope"
- 4) Klicken Sie auf "Data Log"
- 5) Klicken Sie auf "Connect"
- 6) Wählen Sie die gewünschte Datei aus der Liste an
- 7) Klicken Sie auf "Download"
- Wählen Sie wo und mit welchem Namen die Datei gespeichert werden soll und speichern Sie dort ab.
- Warten Sie, bis die Datei heruntergeladen ist. Dies kann bis zu zehn Minuten für die größte Datei dauern
- 10) Um die Protokolldatei aus dem Steuerungsspeicher zu löschen, klicken Sie ggf. auf "Delete File"
- 11) Klicken Sie auf "Disconnect"
- 12) Schließen Sie das Fenster "Data Log"
- 13) Schließen Sie das Fenster "Scope"

13.6. Allgemeine Informationen zur Software

Hier wird die Konfigurator-Software beschrieben und wie sie verwendet wird.

13.6.1. Programmfenster

Hauptmenü

Sie können auf die folgenden Menüs zugreifen

Datei

- Ende → Beendet das Programm

Einstellungen

- Sprache → öffnet das Dialogfeld mit den Spracheinstellungen
- Schnittstelle → öffnet das Dialogfeld Schnittstellen
- Optionen → öffnet das Dialogfeld allgemeine
 Optionen

?

- Message Log → öffnet eine Nachrichtenansicht f
 ür die serielle Kommunikation
- About → öffnet das Dialogfeld "Info" mit dem
- Programmnamen, der Version und den Kontaktinformationen
- HOME → Standardansicht

In der Standardansicht können die verschiedenen Leistungssteller auswählt werden.

Wählen Sie den gewünschten Leistungssteller aus





Relay C \rightarrow öffnet die Ansichten "**Simple**" und "**Test**" für einen einphasigen Leistungssteller **Relay C 3PH** \rightarrow öffnet die Ansichten "**Simple**" und "**Test**" für einen dreiphasigen Leistungssteller **MSG** \rightarrow öffnet eine serielle Kommunikationsnachrichtenansicht

Statusleiste

Die Statusleiste zeigt Informationen wie Uhrzeit und Datum, Kommunikationsschnittstelle und Baudrate an.

13.6.2. "Simple" - Auswahl

In diesem Abschnitt können Sie Rezepte für Parametereinstellungen erstellen, speichern, hoch- und herunterladen. Es ist auch möglich die Einstellungen in einem Leistungssteller zu sehen.

Das Fenster "**Simple**" wird aufgerufen, sobald Sie das Modell (z.B. **Relay C**) ausgewählt haben.

HINWEIS! Dieser Abschnitt ist nicht "Online", daher werden die Parameterwerte nicht fortlaufend aktualisiert. Sie werden nur durch Anwahl des blauen Pfeiles gelesen.

🛧 Daten vom Gerät laden



Um das Rezept zu verwalten, klicken Sie auf:

Neues Rezept erstellen \rightarrow erstellt eine Rezeptdatei mit den Standardeinstellungen öffne Rezept \rightarrow öffnet eine vorhandene Rezeptdatei

Daten vom Gerät laden \rightarrow erstellt ein neues Rezept mit den Werten, die vom angeschlossenen Leistungssteller hochgeladen werden.

Schließen → schließt das aktuelle Rezept
Speichern \rightarrow speichert das Rezept in einer Datei
Speichern unter $ ightarrow$ speichert eine Kopie des Rezeptes in
einer Datei
Daten in Gerät senden → sendet die aktuellen
Rezeptparameter in den angeschlossenen
Leistungssteller
Drucken → Rezept ausdrucken (siehe Beispiel rechts)
Drucke Report → Report ausdrucken (siehe Beispiel rechts)

SETUP Par 1018 RW 1017 RW 1037 RW 1038 RW	Despisyllarna Despisyllarna	Desc	
2016 RW 1017 RW 1037 RW 1035 RW	CuScole	Desc	1.0.1
4016: RW 1017: RW 4037: RW 4038: RW	Du@cole		Val
4017 RW 4037 RW 4035 RW		PriverScaling	0%
-037 RW 1035 RW	Linth	Current Limit	0%
	NorGed/ Noricel	NominalCurrent	11.15
an a	Discillation	Berer	Mal
	traun state of		a second s
PO16 RVV	Fingspa	Firing	bill = Durstfilling
2019 RW	Pascino.	Control Node	V2
POZD HWY	MEycles .	A Bust	B 1-100mm
ICOS DW	Stations .	Start Damp	OHIC
128 RW	Parauer	Propertional	10
1027 RW	Power	integral	50
1025 RW	+Belay	HB_Delay	50x 50m5
429.RW	HBenes	HB_Sensitivity	20%
263 RW	PEDuniant	KP Current Limit	5.
104 RM	Camers Individ	Log Time	50 55ac
13D RW	Localta	Featler SO Los	OFF
140 RW	1182aite	BakeOut Enable	OFF
ARDIVAR	E		
bar	Displaylame	Dese:	Val
Inte new		Commonts	CEE
102 RW	Diferrit	Configuration Digital Input 1	Chappe To V FeedBack
103 RW	DiZuncin	Configuration Digital input_2	Change To V FeedBack
1634 RW	AlmDutFn	Configuration Relê Dutput	Dabled
EAA RVV	Analogie1	An hput 1 Type	0-10-
160 RW	StarEnip	Sartup param	Distant
105 DW	Analogie?	An broat 2 Trans	0-107
116 RW	A Zuncth	An input 2 Function	Current Lim
124 RW	Rt2cals	Retranalsaleraspan	0-
OMM:			
Par	Displayflame	Desc	Val
WE DOD	Burre and	GaudEsta	70/05
1031 RW	Fort1Appr	Address	tedr
1645 RW	Fort25aud	Baud Con2	0180
120 RW	VP.	WFI Ensble	0 · Cosabled
142 RW	Viantholog	RIS485 Watch Dog Enab.	0-
145 RW	WBeset	Temps di WatchDeg	56

Um die Werte des aktuellen Rezeptes zu bearbeiten, klicken Sie auf einen Parameternamen:

SETUP

ADVANCED SETUP

HARDWARE

Kommunikation

Nachdem Sie einen Wert angeklickt haben, können Sie den Wert ändern.

NUM	Par		Deschre	nbung			went		UM	nex	
016	Out Scale P-Skalerung			100		96	00FF				
017	I Lim SP	Strombegrenzung			100		96	03FF			
037	Nom Line V		Nennsp	annung			400		v	0190	
038	Nominal I		Nennst	rom			25,0		A	00FA	
HOME PARTO Paren P	Conservation Conse	per Test Relay C Relay C and the sent event of the sent event of the sent event of the sent even of the sent	2	Num for Tits (nd Solah 20 Taola (F) 20 Noncard (F) 20 Nonc	Rodrikeg Joseph Rodrikeg Rodrikeg Broom Broombegrenzung	(%)	900 46 46 263	989 76 95 97 8	Res 0077 3377 0197	7	
		Cir		139200	0%	NUM					2.11.273 12.1225
2					the second second second second	the second se	the second se				



HINWEIS! Änderungen an den Werten wirken sich nur auf das offene Rezept aus. Um diese Änderungen in den Leistungssteller zu übertragen wählen Sie den Menüpunkt "**Daten in Gerät senden**".

13.6.3. Menü "TEST"

Im Fenster **"TEST"** wird der Betrieb des Leistungsstellers in Echtzeit über den RS485- oder USB-Kommunikationsanschluss überwacht und eingestellt. Nachdem Sie das Modell (z.B. **Relay C**) ausgewählt haben, können Sie durch Klicken auf die Registerkarte "**TEST**" auf das Menü zugreifen.

Möglichkeiten im Fenster "TEST":

Online-Schaltfläche: Zum Starten oder Stoppen der Kommunikation mit dem Leistungssteller.



Nach dem Start der Kommunikation läuft eine grüne Kommunikationsstatusanzeige im Uhrzeigersinn, wenn die Software direkt mit einem Leistungssteller kommuniziert. Wird die Verbindung unterbrochen, wird Kommunikationsstatusanzeige in Rot geändert.

Modbus Adresse: Wert zum Einstellen der Adresse des Leistungsstellers

Zugriffsebene: Klicken Sie auf **"Aktueller Level**:" um sich an- oder abzumelden. Das voreingestellte Passwort lautet "**1111**".

Digitale Eingänge konfigurieren und überprüfen:

Zustände und Funktionen digitaler Eingänge:

Zeigt den Status für jeden Eingang durch einen offenen oder geschlossenen Schaltkreis und zusätzlich die jeweilige Funktion an.

Zum Ändern der Funktionen der digitalen Eingänge "**DI1**" bzw. "**DI2**" anklicken.



Status- und Konfigurationseinstellungen:

- Status des digitalen Eingangs: Leuchtet bei geschlossenem Eingangsstromkreis.
- Aktivierungsanzeige: Leuchtet, wenn der Leistungssteller eingeschaltet ist.
- Schaltfläche Aktivieren / Deaktivieren: Durch Anklicken änderbar, wenn kein digitaler Eingang für diese Funktion konfiguriert ist.
- **ON-Anzeige:** Leuchtet, wenn am Ausgang des Leistungsstellers etwas ausgegeben wird.
- **SC-Anzeige:** Leuchtet, wenn ein Thyristor-Kurzschlussalarm erkannt wird.
- HB-Anzeige: Leuchtet, wenn ein Heizungsunterbrechungsalarm erkannt wird.
- **TH-Anzeige:** Leuchtet, wenn der Überhitzungsalarm erkannt wird (Kühlkörper)
- I Lim-Anzeige: Leuchtet, wenn der Laststrom den eingestellten Wert der Strombegrenzung überschreitet.



- Geräteversion: Gibt den maximalen Nennstrom des Leistungsstellers an.
- Max Volt: Gibt die maximale Nennspannung für den Leistungssteller an.
- V Aux: Zeigt die eingestellte Spannung für den Hilfseingang an, mit der die Elektronik versorgt wird.
- Eingangstyp 1: Zeigt das Signal des analogen Einganges 1 an
- Eingangstyp 2: Zeigt das Signal des analogen Einganges 2 an
- DI1: Zeigt die Funktion von Digitaleingang 1 an
- DI2: Zeigt die Funktion von Digitaleingang 2 an
- Betriebsart: Zeigt die momentan eingestellte Betriebsart an
- Regelungsart: Zeigt die momentan eingestellte Regelungsart an
- Data Log: Zeigt den momentanen Status der Datenprotokollierung an

Schaltflächen Einstellungsoptionen:

- Betriebsart: Einstellen der Betriebsart und der zugehörigen Parameter
- Regelungsart: Festlegen der Regelungsart
- Kommunikation: Einstellen der Kommunikationsoptionen für die Schnittstellen



Konfigurieren und überprüfen der analogen Eingänge:

- Analogeingang 1: Klicken Sie auf "Ai 1" um den Eingangstyp anzuzeigen bzw. zu ändern
- Auswahltaste f
 ür Interner-/Externer Sollwert:
 Klicken auf die Auswahltaste schaltet den wirksamen
 Sollwert zwischen dem am analogen Eingang 1 (extern)
 empfangenem Signal und dem Schieberegler (intern) um.
- Interner Sollwert: Wenn der Auswahlschalter auf "Interner Sollwert" gestellt ist, kann der Sollwert, durch Ziehen des Schiebereglers, klicken auf die Schaltflächen Erhöhen (+) oder Verringern (-) oder auf einen der drei Prozentsätze (0%, 50% oder 100%) verändert werden.
- Analogeingang 2: Klicken Sie auf "Ai 2" um den Eingangstyp und die Funktion anzuzeigen bzw. zu ändern.

Konfigurieren und überprüfen des Leistungsstellers:

- Leistungsanforderung: zeigt das momentan wirksame Sollwertsignal in % an. Je nach Einstellung, entweder vom analogen Eingang 1 oder dem internen Sollwert.
- **Soft start:** gibt die Zeit an, über die die Sollwertänderungen hochgefahren werden.
- **P-Skalierung:** zeigt die Skalierung, die auf das Sollwertsignal angewendet und für den Regelkreis verwendet wird.
- Spannungsanzeige: zeigt die effektive Lastspannung an.
- Leistungsanzeige: zeigt effektive Lastleistung an.
- Stromanzeige: zeigt den effektiven Laststrom an.
- Strombegrenzung: zeigt den Strom-Grenzwert an.





- Ausheizen: Klicken auf das Ausheizen-Feld öffnet das Fenster Ausheiz-Optionen. Hier können die Parameter für den Ausheizvorgang angesehen bzw. eingestellt werden.

- Last Kalibrierung: Lastspannung und Laststrom gibt die Einstellungen für Nennspannung und Nennlaststrom der Applikation an.

HINWEIS! Die Last Kalibrierungseinstellungen, Lastspannung und Laststrom definieren 100% Leistung für die Last.

ENERGY Monitor zeigt im Zeitverlauf Leistung, Leistungsfaktor und Energieverbrauch an, dies kann mit der Schaltfläche "Reset Tot" zurückgesetzt werden.

Data Log: wenn vorhanden, wird dies verwendet, um die Datenprotokollierung zu konfigurieren.

Bild speichern: Das Betätigen dieser Taste erstellt eine JPEG-Datei mit einem Bild dieser Seite "Test". Damit kann der momentane Stand dokumentiert werden, um ihn später analysieren oder belegen zu können.

13.6.4. Scope

Scope wird als grafische Darstellung zur Überwachung von unterschiedlichen Werten verwendet.

Klicken Sie auf der Seite "Test" auf "Scope", um die Trendanzeige zu öffnen.









Ausheizen aktivieren

Ein

256

31,3 🌲



Show

Show Mark

Es ist möglich bis zu drei Kanäle aufzuzeichnen (Ch 1, Ch 2 und Ch 3).

Konfigurieren Sie für jeden Kanal einen "Stift" in der Grafik:

On- / OFF-Taste: Klicken Sie hier, um mit der Trendanzeige der Daten zu beginnen





PV: Wählen Sie den Trendparameter aus

Show: Legen Sie diese Option fest, um den Trend anzuzeigen oder auszublenden

Show Mark: Aktivieren Sie diese Option, um Datenmarkierungen entlang des Trends im Diagrammbereich anzuzeigen

Live!: Klicken Sie hier, um eine aktuelle Werte-Kurve in einem Diagramm anzuzeigen.

Data Log: Klicken Sie hier, um das Datenprotokollfenster zu öffnen.

Hystorical: Die Verlaufsoptionen um sich in den Aufzeichnungen des Diagramms zu bewegen:

- Scroll-Links: Verschiebt das Diagramm nach links, um neuere Daten anzuzeigen
- Stop / Play: Umschalten zwischen der Live- und Historischen-Ansicht des Grafiksignals
- Scroll-Rechts: Verschiebt das Diagramm nach rechts, um ältere Daten anzuzeigen

Actions:

- Clear: Löschen der Daten aus dem Diagramm
- Save: Speichert ein JPEG-Bild des Scope-Fensters, mit den aktuellen Trends
- Export: Öffnet ein Fenster mit dem Trenddiagramm und der Tabelle mit den aktuell

angezeigten Daten, die als JPEG gespeichert oder in eine CSV-Datei exportiert werden können.

X-Scale: Hier kann die horizontale Achse (Zeitachse) angepasst werden. Der Eingestellte Zeitraum bezieht sich auf den sichtbaren Bereich.

- Min: Einstellen der gewünschten Minuten
- Sec: Einstellen der gewünschten Sekunden
- Filter: Wählen Sie diese Option, um die Daten zu filtern
- Y-Scale: Hier kann die vertikale Achse (Prozent der vollen Skala) angepasst werden.
- Max: Legt den Maximalwert für die vertikale Achse fest
- Reset: Setzt die vertikale Achsenskalierung zurück



HINWEIS! Verwenden Sie die Schaltflächen zum Erhöhen (Pfeil nach oben) und zum Verringern (Pfeil nach unten), um die X- und Y-Skalen anzupassen, da bei der numerischen Eingabe nicht der gesamte Wertebereich zulässig ist.

😨 Data Log

Unit Time: 16/12/2017 9:46:43

Log Enabled

Ł

X

5

File List from uni

×

-

Config

Disconnect

13.6.5. Data Log Fenster - Datenprotokollfenster

Das Datenprotokollfenster wird zum Verwalten von Dateien und zum Einrichten von Protokollierungsparametern wie Protokollintervallzeit und Datum / Uhrzeit verwendet

Schalter "Log Enabled" / "Log Disabled": Aktiviert und deaktiviert die Datenprotokollierungsfunktion.

Log Time: Bestimmt die Zeit zwischen den Datenprotokollsätzen in Sekunden

Config: Öffnet das Datenprotokoll-Konfigurationsfenster, um die zu protokollierenden Variablen anzupassen

File List from unit: listet die verfügbaren Datenprotokolldateien auf

Connect: Der Leistungssteller geht in den Log-Modus und erlaubt die Dateiverwaltung

Disconnect: Der Leistungssteller schließt den Log-Modus

Download: Herunterladen der ausgewählten Datei vom Leistungssteller auf den Computer

Delete File: Löscht die ausgewählte Datei

Close: Schließt das Datenprotokollfenster und beendet den Protokollmodus

13.6.6. Data Log Configuration - Datenprotokoll-Konfigurationsfenster

Das Data Log Konfigurationsfenster wird zum Anzeigen und Festlegen der Parameterprotokolltabelle verwendet.

Close: Schließt das Fenster

Load Configuration: Aktualisiert und zeigt die Liste der Parameter an, die protokolliert werden

Liste der protokollierten Parameter - die Parameterkonfigurationstabelle

Par: Anzeigen bzw. gemäß Parameternamen zur Aufzeichnung auswählen



HINWEIS: Es ist möglich, alle Parameternummern einzustellen, die im Modbus-Kommunikationshandbuch beschrieben sind.

Name: Anzeigen bzw. Eingabe des zu protokollierenden Parameters

Tab Name: Zeigt den Namen des protokollierten Parameters an, der in der Protokolldatei angezeigt wird

Schaltfläche +: Fügt der Liste eine Zeile hinzu

Schaltfläche -: Entfernt die letzte Zeile aus der Liste

Write Configuration: Sendet die Liste der zu protokollierenden Parameter an den Leistungssteller



13.6.7. MSG – Nachrichtenansicht

Die Nachrichtenansicht zeigt die Kommunikationsaktivität zwischen dem Computer und dem Leistungssteller. Zu diesem Fenster gelangen Sie über "?" → "Message Log"

PORT

COM: Verwenden Sie diese Ansicht, um zu sehen, wann auf den COM-Port zugegriffen wird und welche Einstellungen er hat

MODBUS: Modbus-Kommunikationsprotokollbereich

Thyristor Configurator	a	- 3	search the space	and the second	
is being t					
HOME	PORT				
PM1000-PM3000M	6.0 M	Ellalog Fife Da	ai 🔄 Only Ency	RELAY C	Test Sevelog CLEAR
PM3200	MODBUS	14.44.31 Read S	1 Per 121-5 Vir 7 Hee: 0007		
Proverstack 1PH		1646.30 Read E	2.1 Per 1219 Va7 Hex. 2007		
- Omeranade IFTI	READ Area	14.44.31 Read C	1 Pac1015 Val1 Head001		
Powerstack 2 PH		* 6.62.30 Read E	 1 Fot 36 × Val7 Hox 6007 1 Fot 50 Val7 Hox 6007 		
	WRITE A DO	14.44.32 Read E	1 Fac1210 Va7 Hesc007		
Powerstack 3 PH	Loc Man	10402 Read E	2.1 Part01+ Va1 Herc001 1 Part 5 Me9357 Rev 2603		
NOT SOUTH		14,44,72 Read E	1 For1 > Va8057 Hoc2402		
THURSDOR ATT	Rea	104032 Read E	1 Par 101-9 Va1 HexC001		
PM30D0E 3PH		144472 Read B	0.1 Fat1-> Vall25/ Hec28(2		
	SYSTEM	164032 Read 0	1 Per 101-> Va1 Hex:0001		
RELAYM		16402 Read E	2.1 Fix15 Val057 Fex280 2.1 Fix15 Val057 Fex280		
NU AV N DODIN	Manury	16.42.33 Read D	1 Per 101-> Ve'1 Hepc0001		
AELAT M 200PH		4,44,33 Read E) 1 Fo(1 > Val9357 Hoc2482		
RELAY CL		14.44.33 Fand E	1 Per 101-5 Vel Hepc001		
and the second		14,44,33 Read E	1 Po(1> Val925/ Hec2RD		
RELAY C		4.44.33 Feed 5	1 Par 101-0 Val (1946-200)		
		14:44:33 Read 6	2 1 For1-5 Vol057 Hec2RD		
RELAY C 3PH		1042-33 Read E	1 Per 1-0 Vel237 Nov2803		
RELAY DC		104234 Reed E	1 Fecto Vel057 Rec2903		
Louro		1444-34 Read E	1 Par 1-5 Val2557 Have 2485		
RELAY PC 2/3PH		104030 Read E	0 1 Pm1+ Vi8057 Her 2000		
		14.44.34 Read E	1 Par 1-5 Va8357 Here 2483		
456		1640-34 Read E	1 For 1/2 Vol057 Hor 2010		
		14.44.34 Read 0	1 Fail 1 V #8357 Hec2482		
		TR4438 Read E	2 1 Fac101→ Va1 HexC001		
		1444 75 Frod E	1 Parts Vall57 Rev280		
		104036 Read 0	1 Fer101-> Ve1 HexC001		
		14.44.35 Read 0	1 Par 1-3 Val357 Here 2483		
		1445 Read E	1 Po(1> Va8257 Hec2#02		
		10100 10000	1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		144430 Read 8	1 For1> Yabit57 Hec2RD		
		104035 Rest 0	0.1 Per101-> Va1 Hex0001		
-		Hax >> D	to Dae f	0 -> Hes	
9					

READ-Area: Es werden die abgefragten Parameter angezeigt

READ-Area -> En Log: Startet eine kurze Lese-Kommunikationsprotokoll-Aktivität

READ-Area -> En-Detail: Startet eine detaillierte Kommunikationsprotokoll-Aktivität

READ-Area -> Only Error: Es wird eine Aktivität zum Lesen vom Kommunikationsprotokoll nur dann aktiviert, wenn sie fehlerhaft ist

WRITE-Area: Verwenden Sie diese Ansicht, um zu sehen, welche Parameter und welche Werte zum Leistungssteller übertragen werden

READ-Area -> En-Log: Aktiviert das Schreiben von Kommunikationsprotokollen

Log Msg: Zeigt bei aktivem "Data Log" Fenster detailliert das Datenprotokoll

Status: Zeigt den Status und die Einstellungen des COM-Ports

SYSTEM

Memory: Zeigen Sie die Speichernutzung des Thyristor Konfigurator-Programms auf dem Computer

13.6.8. Fenster Einstellungen

In diesem Fenster können verschiedene Optionen für die Thyristor Konfigurator-Software eingestellt werden.

Sprache:

 Available Languages: Verfügbare Sprachen: Es kann die Sprache, die im Programm verwendet werden soll ausgewählt werden.



HINWEIS! Um den Sprachwechsel aktiv zu machen, muss die Konfigurationssoftware geschlossen und wieder geöffnet werden

Sprache	Connection test			_	
Schnittstelle	Test	Add 1	DK		
Optionen		A00. 1			
View					
	RS232	Port CC)м5	•	
	Baud rate	V Auto 19	200	- Baud	
	Parity = None	Stop bit = 1	bit		
					Cor

Schnittstelle:

Hier werden die Einstellungen der seriellen Schnittstelle festgelegt.

- Test: testet die Verbindung, über den ausgewählten Port, zwischen dem angeschlossenen Leistungssteller und dem PC.
- Port: Wählen Sie den COM-Port des Computers aus, der für die Kommunikation mit dem Leistungssteller verwendet werden soll.
- **Baudrate**: Wählen Sie Auto, damit der Konfigurator die Baudrate für den COM-Port einstellen kann oder deaktivieren Sie die Option, um die Baudrate selbst einzustellen.

Optionen:

Stellen Sie die Konfigurationsoptionen ein

- List Options: Festlegung, ob Parameterwerte in hexadezimalen Werten angezeigt werden sollen.
- Directory: Legen Sie Verzeichnisse fest, in denen Rezepte und Bilder gespeichert werden
- Disable Check type: Mit dieser Option wird die Kommunikation mit dem Leistungssteller ermöglicht, wenn die Typen nicht genau übereinstimmen. Diese Funktion wird nur für spezielle Versionen verwendet. Beachten Sie, dass dies nach dem Herunterfahren der Software nicht gespeichert wird.

View:

- Hide Tool Bar: zukünftige Verwendung
- Hide Status Bar: Wählen Sie diese Option, um die Statusleiste auszublenden, die am unteren Rand des Programmfensters angezeigt wird
- Show Instruments: Blendet das verfügbare Gerät auf der linken Seite des Hauptfensters ein oder aus.

14. Betriebsart

Die richtige Auswahl der Betriebsart erlaubt die Optimierung des Thyristorstellers für die installierte Last. Die Betriebsart ist bereits nach Ihren Bestellangaben eingestellt worden. Sollten Sie eine Anpassung vornehmen müssen, können Sie dies über die Programmiersoftware oder das Bedienfeld durchführen.

Achtung! Diese Änderung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

14.1. ZC - Nullpunktschaltend (Zero Crossing)

Nullpunktschaltend wird zum Beispiel mit dem Logikausgang von Temperaturreglern verwendet. Dabei arbeitet der Thyristor wie ein Schalter. Die Zykluszeit wird vom Temperaturregler vorgegeben. Da der Thyristor im Nulldurchgang EIN- und AUS schaltet, werden Störimpulse minimiert.



14.2. SC – Einzelzyklusbetrieb (Single Cycle)

SC ist die schnellere, am Nulldurchgang schaltende Betriebsart. Die Ansteuerung erfolgt über einen analogen Eingang, z.B. dem Leistungsbedarf eines Temperaturreglers. Bei einem Eingangssignal von 25% ist der Ausgang einen Zyklus EIN und drei Zyklen AUS. Bei einem Eingangssignal von 50% ist der Ausgang einen Zyklus EIN und einen Zyklus AUS. Bei einem Eingangssignal von 75% ist der Ausgang drei Zyklen EIN und einen Zyklus AUS. Bei einem Eingangssignal von 76% ist der Ausgang gleich 75%, aber für jeden EIN-Zyklus teilt der Mikroprozessor 76/75, und wenn die Summe der Pausen eins ist, führt die Einheit einen weiteren Zyklus EIN durch. Für diese Zündung ist ein analoger Eingang erforderlich. Der SC wird verwendet, um Lasten mit geringer Trägheit oder um kurzwellige Infrarotlampen zu steuern. ↑



14.3. BF – Pulspaketbetrieb (Burst Firing)

Der BF ist dem Einzelzyklusbetrieb SC ähnlich, aufeinanderfolgende ON Zyklen sind aber zwischen 1 und 255 wählbar, wobei das auf ein Eingangssignal von 50% bezogen ist. Bei Einstellung 1, wird als Ein-Zyklus geschaltet. Beim Pulspaketbetrieb werden die elektromagnetischen Störungen reduziert, weil der Thyristor im Nulldurchgang schaltet.

Das Beispiel zeigt Pulspaketbetrieb mit "Min Cycle" = 4.



14.4. Soft Start mit Pulspaketbetrieb - S + BF

Dies ist eine zusätzliche Funktion zum Pulspaketbetrieb. Der Leistungssteller startet im Phasenanschnittmodus mit einer Rampe von Null bis zur vollen Spannung in der im Parameter eingestellten Zyklenzahl.

Wenn die Rampe beendet ist, bleibt die Thyristoreinheit bei voller Spannung bis zum Ende des Pulspaketes leitend. Der S + BF wird verwendet, um kleine induktive Lasten zu steuern, um einen Einschaltstoßstrom zu vermeiden und die elektromagnetischen Störungen zu reduzieren.

Das Beispiel zeigt Soft Start mit Pulspaketbetrieb mit "Min Cycle" = 4 und "Start Ramp" = 3.



14.5. PA - Phasenanschnitt

Phasenanschnitt erlaubt eine sehr genaue Leistungssteuerung der Last. Bei dieser Betriebsart kann der Thyristor nur für einen Teil des Spannungszyklus leitend sein.

Der leitende Teil des Spannungszyklus ist in Abhängigkeit des Eingangssignals von 0 bis 100% einstellbar.

Der PA-Betrieb wird normalerweise zur Steuerung von induktiven Lasten verwendet. Es ist auch möglich, eine Primärwicklung des Transformators zu steuern, die gekoppelt ist mit den Kaltwiderständen von Superkanthal-, Molybdän-, Platin-, Wolfram- oder Quarzlampen. Der einzige Nachteil mit dem Phasenwinkel ist die mögliche Erzeugung von Interferenzen, die jedoch mit geeigneten Filtern reduziert werden können.



14.6. Soft Start mit Phasenanschnitt

Dies ist eine zusätzliche Funktion zum Phasenanschnitt. Der Zündwinkel des Thyristors erhöht oder verringert sich bis zum endgültigen Sollwert.

Die Soft-Start-Rampe ist eine gute Möglichkeit um den Einschaltstrom bei Transformatoren während des Magnetisierungszyklus oder bei Kaltleiter-Widerständen zu reduzieren, die beim Eingeschalten nahezu einem Kurzschluss gleichen.



Sollwert-Hochlauf-Rampe / Sollwert-Runterlauf-Rampe

14.7. Pulspaketbetrieb mit verzögerter Triggerung

Der Pulspaketbetrieb mit verzögerter Triggerung wird verwendet um die Primärseite eines Transformators mit sekundärer normaler Widerstandslast zu betreiben (Achtung: keine Kaltleiter-Widerstände auf der Sekundärseite verwenden wie z.B. Super Kanthal, Molybdän,

Platin, Wolfram oder Quarz-Lampe. Bei einer induktiven Last (z. B. Transformator) kann das Schalten der Thyristoren am Nulldurchgang transiente Überströme erzeugen, die die Sicherungen durchbrennen können. Um dieses Problem zu



vermeiden, kann die verzögerter Triggerung verwendet werden. Diese Betriebsart verzögert den ersten Halbzyklus um einen Winkel von 0 bis 100° gegenüber dem Nulldurchgang. Um den verzögerten Triggerbetrieb verständlicher zu machen, sind in den Bildern die Wellen dargestellt, die durch Vektoren erzeugt werden, welche gegen den Uhrzeigersinn rotieren: Ohne Verzögerung beim Nulldurchgang, wenn V1 =0 ist, (projiziert auf die X-Achse), schaltet das

In diesem Fall ist der Momentanwert der Ströme i1, i2 und i3. Dieser Magnetisierungsverlauf könnte transiente Überströme erzeugen, die zum Schmelzen der Sicherungen führen können.

Mit Delay Triggering wird das Durchschalten des Thyristors mit einer Verzögerung ausgelöst, der Momentanwert des Stromes i1 = 0, i2 positiv und i3 negativ, wie es dargestellt ist. In diesem Fall wird die Gefahr von

Gerät ein.



transienten Überströmen reduziert und die Sicherungen werden nicht zerstört. Die Verzögerung entspricht dem Winkel Alpha. Um i1 = 0 zu haben, muss dieser Winkel bestimmt werden. Er hängt vom Leistungsfaktor ab.

Für die meisten Anwendungen wird ein Verzögerungswinkel mit 80° empfohlen.

15. Strombegrenzung (Current Limit)

Die Strombegrenzung ist nur bei Relay C mit Phasenanschnitt-Betrieb verfügbar. Sie steuert den Einschaltwinkel des Thyristors, um den Effektivstrom unter dem eingestellten Wert zu halten. Sollte der Strom diesen Wert überschreiten, wird die Spannung bis zum Erreichen der eingestellten Stromgrenze verringert.





15.1. Strombegrenzung - Einstellung

Die Einstellung des Stromgrenzwerts kann entweder intern oder über einen externen, analogen Eingang erfolgen:

• **Digital**: Einstellen des Parameters über das Hardware-Menü. Stellen Sie den aktuellen Strom-Grenzwert im Bedienermenü mit dem Parameter **"I Limit SP"** zwischen 0 und 100% des Stroms ein.

• Analog: Stellen Sie den Parameter im Hardware-Menü ein.

Der Wert der Strombegrenzung wird mit Analogeingang 2, Klemmen 11 (-) und 4 (+) eingestellt. Mit diesem Eingang kann während des Prozesses das Profil der Strombegrenzung geändert werden.

Achtung! Diese Änderung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

15.2. Strombegrenzung - Vorgehensweise

- Schalten Sie die Spannungsversorgung ein und setzen Sie die Strombegrenzung auf Null:
- Im analogen Betrieb: Stellen Sie den analogen Eingang 2 auf 0%
- Im digitalen Betrieb: Stellen Sie den Parameter "I Limit SP" auf 0%.
- Starten Sie den Leistungssteller.
- Stellen Sie den Primäreingang (Analog Eingang 1) oder den Sollwert auf 100%.
- Erhöhen Sie die Stromgrenze

- Erhöhen Sie im analogen Betrieb den Wert vom analogen Eingang 2, bis der gewünschte Effektivwert erreicht ist.

- Erhöhen Sie im digitalen Betrieb den Wert des Parameters "I Limit SP", bis der gewünschte Effektivwert erreicht ist.

• Stoppen Sie den Leistungssteller.

Das Strombegrenzungsverfahren ist abgeschlossen.

16. Ausheizfunktion - Bakeout

16.1. Was bedeutet Ausheizfunktion?

Wenn ein MgO-isoliertes Heizelement für eine längere Zeit stillsteht (oder sich im Lager befindet), kann es Feuchtigkeit absorbieren. Bei voller Leistung kann ein zu hoher Strom die Heizung beschädigen oder die Sicherungen durchbrennen.

Die Ausheizfunktion steuert die Last sanft an, um Feuchtigkeit aus der Heizung zu entfernen um Belastungen für Heizungen und Sicherungen zu vermeiden.

16.2. Wie funktioniert das Ausheizen?

Während des Ausheizvorganges erhöht der Leistungssteller langsam die Spannung zum Heizelement und überwacht dabei den Ausgangsstrom:

• Wenn die Heizung vor Ablauf der Ausheizzeit die volle Leistung erreicht, ist die Heizung trocken und kann in Betrieb genommen werden.

• Wenn der Ausgangsstrom während des Ausheizens einen benutzerdefinierten Auslösepunkt erreicht - wie bei einem Lichtbogen im Heizgerät -, schaltet der Leistungssteller den Ausgang ab und aktiviert einen Alarm.

17. Regelungsart (Control Mode/Feed-back)

Die Regelungsart wurde bereits gemäß Bestellangaben, wie in der Bestellnummer definiert, konfiguriert. Die Bestellnummer ist auf dem Typenschild angegeben. Die Regelungsart kann mittels Software-Konfigurator oder über die Gerätefront geändert werden.



Achtung! Diese Änderung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Die Art der Regelung wird durch den Parameter **"Control Mode"** im **"Menu Adv Setup** " definiert \rightarrow Seite 30.

Wenn der konfigurierbare Digitaleingang auf "Wechsel zu V Regelung" steht wird bei geschlossenem digitalem Eingang, von der momentan eingestellten Regelungsart, zur V-Regelung gewechselt.

Zur Auswahl stehen folgende Möglichkeiten:



V2 = Quadratische Spannungsregelung U²
 Es wird das Quadrat der Lastspannung proportional zum Eingangssignal geregelt.

Dies bedeutet, dass das Eingangssignal zu einem Leistungsbedarf wird. Die Leistung bleibt konstant, wenn sich die Lastimpedanz nicht ändert.



V = Spannungsregelung
 Das Eingangssignal ist proportional zur Ausgangsspannung.
 Dies bedeutet, dass das Eingangssignal die Spannung an der Last regelt.
 Dieser Modus kompensiert die Spannungsschwankungen der Eingangsleitung.



I = Stromregelung

Das Eingangssignal ist proportional zum Stromausgang. Dies bedeutet, dass das Eingangssignal den Strom der Last regelt. Dieser Modus hält den Strom auch dann aufrecht, wenn sich die Lastimpedanz ändert.



P (VxI) = Leistungsregelung

Das Eingangssignal ist proportional zur Ausgangsleistung. Dies bedeutet, dass das Eingangssignal die Leistung der Last regelt. Die Leistung bleibt auch dann konstant, wenn sich Spannung und Lastimpedanz ändern. Dieser Steuermodus wird bei Siliziumkarbidelementen verwendet, die ihren Widerstandswert mit der Temperatur und mit dem Alter ändern. Zusätzlich werden die Spannungsschwankungen der Netzversorgung kompensiert.



I2 = Quadrat Stromregelung

Das Eingangssignal ist proportional zum Quadrat des Ausgangstromes. Diese Art der Regelung wird für Anwendungen empfohlen, bei denen die Last Kalt-Widerstandsverhalten aufweist.



None = Keine Regelung – Open Loop.

Der Eingang ist proportional zum Zündwinkel (α).



Extern = Externe Regelung (0...10 V, 4...20 mA oder 0...20 mA).
Das Eingangssignal ist proportional zu einem externen Signal.
Dies bedeutet, dass das Eingangssignal den Sollwert des Leistungsstellers vorgibt. Die Aufgabe des Leistungsstellers ist es das entsprechende Ausgangssignal durchzuschalten und konstant zu halten. Dieser Steuermodus wird beispielsweise bei galvanischen Systemen verwendet, bei denen es notwendig ist, den Stromwert über die Elektroden zu steuern.

18. Versorgungsspannung der Elektronik

Der Relay C Thyristorleistungssteller benötigt eine Spannungsversorgung für die Elektronikkarten. Der maximale Verbrauch beträgt 10VA.

Die Spannungsversorgung für die Elektronikkarten wurde entsprechend der Bestellnummer konfiguriert. Die Bestellnummer ist auf dem Typenschild angegeben.



WARNHINWEIS! Bevor Sie das Gerät anschließen oder trennen, prüfen Sie, ob die Stromund Steuerkabel von den Spannungsquellen getrennt sind.

Die Hilfsspannung kann geändert werden, indem die entsprechenden Jumper auf der Elektronikkarte umgesteckt werden.

Abhängig von der Bestellnummer werden unterschiedliche Transformatoren verwendet. Welche Jumper gesteckt sein müssen, hängt von dem eingebauten Transformator ab.





WARNHINWEIS! Verbinden Sie niemals alle Jumper JP1 + JP2 + JP3 gleichzeitig. Der Jumper Jp3 darf immer nur allein gesteckt sein. Folgen Sie nur der folgenden Tabelle.

Postall	Entsprech	end der Bestellung	Är	ndern in		
Bestell-	Jumper JP	1 und JP2 gesteckt	Nur Jumper JP3 gesteckt			
nummer	Trafo-Bereich	Netzspannung	Trafo-Bereich	Netzspannung		
RC31	90135V	100/120V	180265V	200/208/220/230/240V		
RC32	180265V	200/208/220/230/240V	342528V	380/400/415/440/480V		
RC33	238330V	277V	540759V	600/690V		
	Nur Jumper JP3	gesteckt	Jumper JP1	und JP2 gesteckt		
RC35	342528V	380/400/415/440/480V	180265V	200/208/220/230/240V		
RC36	540759V	600V	238330V	277V		
RC37	540759V	690V	238330V	277V		

19. RS 485 serieller Anschluss

Anschluss- Klemme M1	Beschreibung / Funktion	
11	RS485 A	
12	RS485 B	

Die serielle Schnittstelle RS485 steht an den Klemmen 11 und 12 zur Verfügung.

An dieser Schnittstelle kann ein Netzwerk von bis zu 127 Relay C betrieben werden.

20. Feldbusschnittstelle optional Andere serielle Schnittstellen sind optional erhältlich.







Zweite serielle RS485 Anschlussleiste

54321	Anschluss- Klemme M4	Beschreibung
	1	+24V
	2	GND
	3	Nicht verbunden
	4	RS485 A+
	5	RS485 B-

21. Interne Sicherung

Der Leistungssteller hat eine interne Sicherung mit niedriger I²t für den Thyristorschutz gegen Kurzschlüsse.

Die Sicherungen müssen einen I²t von 20% weniger als der Thyristor I²t haben

(I²t = Schmelzintegral).

Der Garantieanspruch erlischt, wenn keine geeigneten Sicherungen verwendet werden.

Тур	Bestellnummer Ersatzteil	Strom (ARMS)	VAC	Sicherung I²T bei 500VAC * (A² Sek.)	Sicherung I²T bei 660VAC * (A² Sek.)
060	20 559 20.160	160	660	10780	15400
090	20 559 20.160	160	660	10780	15400
120	20 559 20.180	180	660	14280	20400
150	20 559 20.200	200	660	17500	25000
180	20 559 20.250	250	660	30800	44000
210	20 559 20.315	315	660	53900	77000



* I2T wird für den K-Wert in Funktion von VAC bei 500 V multipliziert.
K ist gleich 0,7 (15400 X 0,7 = 10780).
Bei 660 Vsc ist K gleich 1.

Achtung! Die High speed – Superflinken Sicherungen werden nur für den Thyristorschutz verwendet und können nicht zum Schutz der Installation verwendet werden.



Achtung! Der Garantieanspruch erlischt, wenn keine geeigneten Sicherungen verwendet werden. Siehe Tabelle oben.



WARNHINWEIS! Bei angeschlossener Versorgungsspannung ist der Thyristor mit einer gefährlichen Spannung verbunden. Öffnen Sie den Sicherungshalter nicht und berühren Sie nicht die elektrischen Komponenten.

21.1. Sicherungen ersetzen

Öffnen Sie die Abdeckung und entfernen Sie die Schrauben. Ersetzen Sie dann die defekte Sicherung mit der korrekten neuen. Ziehen Sie die Schrauben mit dem empfohlenen Drehmoment, wie unten angegeben, an:

Тур	Schraube	Drehmoment
60120A	M6	5 Nm
50210A	M6	5 Nm

Schraube	Drehmoment
M5	3,5 Nm



© PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH P.O.Box. 310 229, D-34058 Kassel, Germany Printed in Germany 9499-040-95718 (01/2019)